

Kontrolllampe für Drehstromgenerator leuchtet nicht bei eingeschalteter Zündung

Prüfvoraussetzungen:

- ◆ Keilriemenspannung und Batterie i.O.!
- ◆ Leitungsanschlüsse am Drehstromgenerator und die Massebänder zwischen Motor, Aufbau und Batterie müssen festsitzen und dürfen nicht oxydiert sein.

