

Fehlertabelle für VAG-COM

Diese Tabelle beinhaltet

- 2200 Fehlernummern / - Texte
- und zusätzlich
- alle 85 verschiedenen Fehlerarten

Die Fehlertexte sind nach den 5-stelligen Fehlerkennzahlen geordnet und aus folgenden Bereichen

- 01 - Motorelektronik
- 02 - Getriebeelektronik
- 03 - Bremsenelektronik (ABS/EDS, ASR, ESP)
- 08 - Klima- / Heizungselektronik
- 09 - Elektronische Zentralelektrik
- 12 - Kupplungselektronik
- 15 - Airbag
- 16 - Lenkradelektronik
- 17 - Schalttafeleinsatz
- 18 - Zu- / Standheizung
- 19 - Diagnoseinterface für Datenbus
- 22 - Allradelektronik
- 24 - Antriebsschlupfregelung
- 25 - Wegfahrsperr
- 26 - Elektrische Dachbetätigung
- 34 - Niveauregelung
- 35 - Zentralverriegelung
- 36 - Sitzverstellung Fahrerseite
- 37 - Navigation
- 45 - Innenraumüberwachung
- 46 - Zentralmodul Komfortsystem
- 55 - Automatische Leuchtweitenregulierung (Xenon)
- 56 - Radio
- 65 - Reifendrucküberwachung
- 66 - Sitze-/Spiegelverstellung
- 76 - Einparkhilfe
- und einige weitere.....

Und für folgende Fahrzeuge

• Volkswagen: Lupo 6E, 6X; Polo 6N, 9N; Golf III, Golf IV; Vento; Bora; Passat; Phaeton; Touareg; Sharan; T4 und Beetle

• Audi: 80 B4; 100 C4; A2; A3 8L, S3; A4, S4; A6, S6, S6 plus; A8 4D, S8; TT, TT Roadster; Coupè, Cabrio Cabriolet; Allroad quattro

- Seat: Arosa; Ibiza; Cordoba; Leon; Toledo; Alhambra
- Skoda: Fabia; Felicia; Oktavia; Superb
- Ford: Galaxy
- und weitere.....

Fehler-Kennzahlen / -Texte:

- 00000 Kein Fehler erkannt
- 00001 Bremsensteuergerät
- 00002 Getriebesteuergerät
- 00003 Steuergerät
- 00004 Steuergerät für Gasbetrieb -J659
- 00016 Stellmotor Fußraum- / Defrostklappe hinten rechts -V195
- 00017 Stellmotor Fußraum- / Defrostklappe hinten links -V196
- 00018 Stellmotor Kaltklappe -V197
- 00019 Stellmotor Warmklappe -V198
- 00020 Stellmotor Absperrklappe Defrost und Mannanströmer rechts -V199
- 00021 Stellmotor Absperrklappe Defrost und Mannanströmer links -V200

- 00021 Stellmotor Absperrklappe Defrost und Mannanströmer links -V200
- 00022 Stellmotor Warmklappe Mittelkonsole hinten rechts -V201
- 00023 Stellmotor Warmklappe Mittelkonsole hinten links -V202
- 00024 Stellmotor Kaltklappe Mittelkonsole hinten rechts -V203
- 00025 Stellmotor Kaltklappe Mittelkonsole hinten links -V204
- 00026 Stellmotor Verteilklappe Defrost oder Mannanströmer rechts -V205
- 00027 Stellmotor Verteilklappe Defrost oder Mannanströmer links -V206
- 00028 Stellmotor Designblende links -V207
- 00029 Stellmotor Designblende mitte -V208
- 00030 Stellmotor Designblende rechts -V209
- 00031 Taster Defrost hinten links -E299
- 00032 Taster Defrost hinten rechts -E300
- 00033 Taster Ausströmer vorn links -E301
- 00034 Taster Ausströmer vorn mitte links -E302
- 00035 Taster Ausströmer vorn mitte rechts -E303
- 00036 Taster Ausströmer vorn rechts -E304
- 00037 Taster für Temperaturunterschied Fußraum / Kopfraum -E305
- 00038 Taster Ausströmer Mittelkonsole hinten links -E306
- 00039 Taster Ausströmer Mittelkonsole hinten rechts -E307
- 00040 Taster für Kindersicherung -E318
- 00041 Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe -V213
- 00042 Lampe für Parklicht links -M43
- 00043 Lampe für Parklicht rechts -M44
- 00044 Stellgliedtest Gruppe 1 durchführen
- 00045 Stellgliedtest Gruppe 2 durchführen
- 00046 Motor für Hubdüse Scheinwerferreinigungsanlage, links -V248
- 00047 Motor für Hubdüse Scheinwerferreinigungsanlage, rechts -V249
- 00048 Temperaturfühler Wärmetauscher links -G306
- 00049 Temperaturfühler Wärmetauscher rechts -G307
- 00050 Temperaturfühler Verdampfer -G308
- 00051 Temperaturfühler Fußraum hinten links -G309
- 00052 Temperaturfühler Fußraum hinten rechts -G310
- 00053 Temperaturfühler Mittelkonsole hinten links -G311
- 00054 Temperaturfühler Mittelkonsole hinten rechts -G312
- 00055 Motor für Kindersicherung hinten links -V142
- 00056 Gebläsemotor für Temperaturfühler Innen -V210
- 00057 Stellmotor Absperrklappe B-Säule und Fußraum rechts -V211
- 00058 Relais für Heizung Wischerruhestellung -J582
- 00059 Klemme 30 für Innenbeleuchtung
- 00060 Lampen für Nebelscheinwerfer
- 00061 Fußraumleuchten
- 00062 Funktionsanforderung Fahrwerk
- 00063 Schalter für Rückfahrleuchten -F4
- 00064 Stellmotor für Absperrklappe B-Säule und Fußraum links -V212
- 00065 Heizelement im Fußraum hinten links -Z42
- 00066 Heizelement im Fußraum hinten rechts -Z43
- 00067 Verbraucher 1
- 00068 Verbraucher 2
- 00069 Motor für Kindersicherung hinten rechts -V143
- 00070 Spannung Starterbatterie
- 00071 Taster für Nebelscheinwerfer -E315
- 00072 Taster für Nebelschlussleuchte -E314
- 00073 Taster für Handschuhfach -E316
- 00074 Sicherung für Steckdose 1 -S184
- 00075 Sicherung für Steckdose 2 -S185
- 00076 Sicherung für Steckdose 3 -S281
- 00077 Endschalter für Scheibenwischer -F229
- 00078 Trennrelais 2 Batterie -17

- 00076 Trennrelais 2.Batterie -J7
- 00079 Schalter für Innenbeleuchtung -E317
- 00080 Funktionsanforderung Schiebedach
- 00081 Unterspannungsabschaltung Sitzheizung
- 00082 Klemme 61 für Generator
- 00083 Vorlauf Kraftstoffpumpe
- 00084 Umschaltrelais für Bordnetzatterie -J579
- 00085 Umschaltrelais für Starteratterie -J580
- 00086 Relais für Parallelschaltung Batterien -J581
- 00087 Klemme 30 für startrelevante Verbraucher
- 00088 Ladeüberwachung für Starteratterie
- 00089 Leitungsüberwachung für Klemme 30 Starteratterie
- 0*0090 Versorgungsleitung Klemme 30 Starteratterie
- 0*0091 Signal Zündschlüssel steckt
- 0*0092 Temperaturfühler Starteratterie -G331
- 0*0093 Klemme 15 für startrelevante Verbraucher
- 0*0094 Motor für Zentralverriegelung, Tür hinten links, LOCK -V214
- 0*0095 Motor für Zentralverriegelung, Tür hinten rechts, LOCK -V215
- 0*0096 Motor für Zentralverriegelung, Fahrertür-SAVE -V161
- 0*0097 Motor für Zentralverriegelung, Beifahrertür-SAVE -V162
- 0*0098 Motor für Zentralverriegelung, Tür hinten links-SAVE -V163
- 0*0099 Motor für Zentralverriegelung, Tür hinten rechts-SAVE -V164
- 00100 Taster für Innenverriegelung, Fahrerseite -E308
- 00101 Taster für Innenverriegelung, Beifahrerseite -E309
- 00102 Taster für Innenverriegelung, hinten links -E310
- 00103 Taster für Innenverriegelung, hinten rechts -E311
- 00104 Taster für Tankdeckelverriegelung -E319
- 00105 Signal Zentralverriegelung SAVE / LOCK Fahrerseite
- 00106 Signal Zentralverriegelung SAVE / LOCK Beifahrerseite
- 00107 Signal Zentralverriegelung SAVE / LOCK hinten links
- 00108 Signal Zentralverriegelung SAVE /LOCK hinten rechts
- 00109 Lampe für Spiegelblinker Fahrerseite -L131
- 00110 Lampe für Spiegelblinker Beifahrerseite -L132
- 00111 Kontrolllampe für Innenverriegelung, Fahrerseite -K174
- 00112 Kontrolllampe für Innenverriegelung, Beifahrerseite -K175
- 00113 Kontrolllampe für Innenverriegelung, hinten links -K176
- 00114 Kontrolllampe für Innenverriegelung, hinten rechts -K177
- 00115 Taster für Telefonverbindung Beifahrerseite -E320
- 00116 Taster für Telefonverbindung hinten links -E321
- 00117 Taster für Telefonverbindung hinten rechts -E322
- 00118 Taster für Defrost Fahrerseite -E323
- 00119 Taster für Defrost Beifahrerseite -E324
- 00120 Außenwarnleuchte / Türausstiegsleuchte Fahrerseite
- 00121 Außenwarnleuchte / Türausstiegsleuchte Beifahrerseite
- 00122 Außenwarnleuchte / Türausstiegsleuchte hinten links
- 00123 Außenwarnleuchte / Türausstiegsleuchte hinten rechts
- 00124 Leitung für Kommunikation Türsteuergerät-Zuziehhilfe Fahrerseite
- 00125 Leitung für Kommunikation Türsteuergerät-Zuziehhilfe Beifahrerseite
- 00126 Leitung für Kommunikation Türsteuergerät-Zuziehhilfe hinten links
- 00127 Leitung für Kommunikation Türsteuergerät-Zuziehhilfe hinten rechts
- 00128 Kontrolllampe für Telefonverbindung Beifahrerseite -K178
- 00129 Beleuchtung für Türinnengriff hinten links -L133
- 00130 Beleuchtung für Türinnengriff hinten rechts -L134
- 00131 Türaußengriffbeleuchtung / Spiegelleuchte Fahrerseite
- 00132 Türaußengriffbeleuchtung / Spiegelleuchte Beifahrerseite
- 00133 Türaußengriffbeleuchtung / Spiegelleuchte hinten links
- 00134 Türaußengriffbeleuchtung / Spiegelleuchte hinten rechts
- 00135 Geber für Radbeschleunigung vorn links -G337

- 00135 Geber für Radbeschleunigung vorn links -G337
- 00136 Geber für Radbeschleunigung vorn rechts -G338
- 00137 Geber für Radbeschleunigung hinten links -G339
- 00138 Geber für Radbeschleunigung hinten rechts -G340
- 00139 Geber für Karosseriebeschleunigung vorn links -G341
- 00140 Geber für Karosseriebeschleunigung vorn rechts -G342
- 00141 Geber für Karosseriebeschleunigung hinten -G343
- 00142 Ventil für Dämpfungsverstellung vorne links -N336
- 00143 Ventil für Dämpfungsverstellung vorne rechts -N337
- 00144 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338
- 00145 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339
- 00146 Versorgungsspannung für Geber für Beschleunigung vorne rechts / hinten links
- 00147 Versorgungsspannung für Geber für Beschleunigung vorne links / hinten rechts
- 00148 Spannungswandler für Starterbatterieladung -A15
- 00149 Keine Bandendeprogrammierung erfolgt
- 00150 Plausibilität Bremskraftverstärkersystem
- 00151 Plausibilität ADR-System
- 00152 Steuergerät für Scheibenwischermotor Beifahrerseite -J584
- 00153 Scheibenwischermotor Fahrerseite -V216
- 00154 Scheibenwischermotor Beifahrerseite -V217
- 00155 Kommunikation Steuergeräte Fahrerseite-Beifahrerseite
- 00156 Ansteuerung für Scheibenwaschpumpe
- 00157 Klemme X
- 00158 Funktionsanforderung Dimmstufe erhöhen
- 00159 Funktionsanforderung Dimmstufe verringern
- 00160 Adaption Bremskraftverstärker
- 00161 Systemtest Bremskraftverstärker
- 00162 Anpassung Steuergerät für Bremskraftverstärkung nicht erfolgt
- 00163 Steuergerät für Bremskraftverstärkung lernt Arbeitspunkte
- 00164 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367 im Notbetrieb
- 00165 Schalter für Getriebestellung P/N
- 00166 Schalter für Zugang und Startberechtigung -E415
- 00167 Schlüssel 5
- 00168 Schlüssel 6
- 00169 Schlüssel 7
- 00170 Schlüssel 8
- 00171 Schlüssel 1 nicht gelernt
- 00172 Schlüssel 2 nicht gelernt
- 00173 Schlüssel 3 nicht gelernt
- 00174 Schlüssel 4 nicht gelernt
- 00175 Schlüssel 5 nicht gelernt
- 00176 Schlüssel 6 nicht gelernt
- 00177 Schlüssel 7 nicht gelernt
- 00178 Schlüssel 8 nicht gelernt
- 00179 Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung -R134
- 00180 Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung -R135
- 00181 Antenne Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtigung -R136
- 00182 Antenne Kofferraum für Zugang und Startberechtigung -R137
- 00183 Antenne -1- Innenraum für Zugang und Startberechtigung -R138
- 00184 Ansteuerung für Taster Motorstart / -stop
- 00185 Ansteuerung Relais für Spannungsversorgung Klemme 15
- 00186 Ansteuerung Relais für Spannungsversorgung Klemme 15SV
- 00187 Ansteuerung Relais für Spannungsversorgung Klemme 75X
- 00188 Ansteuerung 1 Relais für Spannungsversorgung Klemme 50
- 00189 Ansteuerung 2 Relais für Spannungsversorgung Klemme 50
- 00190 Sensor für Berührung, Türaußengriff Fahrerseite -G415
- 00191 Sensor für Berührung, Türaußengriff Beifahrerseite -G416
- 00192 Sensor für Berührung, Türaußengriff hinten links -G417

- 00192 Sensor für Berührung, Türaußengriff hinten links -G417
- 00193 Sensor für Berührung, Türaußengriff hinten rechts -G418
- 00194 Zündschlüsselabzugssperre
- 00195 Spannungsversorgung für Potentiometer Innenspiegel
- 00196 Potentiometer horizontal für Innenspiegel -G353
- 00197 Potentiometer vertikal für Innenspiegel -G354
- 00198 EC-Spiegel im Innenspiegel -Y7
- 00199 Taster für Innenlicht vorn -E326
- 00200 Taster für Innenlicht hinten -E327
- 00201 Taster für Leselicht vorn -E328
- 00202 Taster für Leselicht hinten -E329
- 00203 Schalter für Schiebedach -E8
- 00204 Taster für Schiebedach -E325
- 00205 Kontrolllampe für Garagentoröffner -K179
- 00206 Ansteuerung Motoren für Innenspiegel
- 00207 Heizung für Geber für Luftfeuchtigkeit -N340
- 00208 Klemme 30 für Handschuhfachbeleuchtung
- 00209 Klemme 30 für Make-up-Spiegel
- 00210 Ansteuerung für Innenleuchten vorn
- 00211 Ansteuerung für Innenleuchten hinten
- 00212 Ansteuerung für Leseleuchten vorn links
- 00213 Ansteuerung für Leseleuchten vorn rechts
- 00214 Ansteuerung für Leseleuchten hinten links
- 00215 Ansteuerung für Leseleuchten hinten rechts
- 00216 Signal EC-Spiegel aufblenden
- 00217 Versorgungsspannung für Geber für Luftfeuchtigkeit
- 00218 Geber für Luftfeuchtigkeit -G355
- 00219 Verladungsniveau aktiv
- 00220 Verbindung zum Schiebedach
- 00221 Verbindung zur Innenraumüberwachung
- 00222 Verbindung zum Regensensor
- 00223 Kontrolllampe für Geber für Fahrzeugneigung -K188
- 00224 Auswerfer für Heckdeckelschloss spannen
- 00225 Auswerfer für Heckdeckelschloss entspannen
- 00226 Kontrolllampe für Dämpfungsverstellung -K189
- 00227 Taster für Dämpfungsverstellung -E387
- 00228 Taster für Niveauregelung -E388
- 00229 Kältemitteldruck
- 00230 Schalter für Getriebestellung P -F305
- 00231 falscher Motordatensatz
- 00232 falscher Getriebedatensatz
- 00233 Sensor für automatische Distanzregelung Erfassungsbereich blockiert
- 00234 Sensor für automatische Distanzregelung verstellt
- 00235 Taster für automatische Distanzregelung -E357
- 00236 Antenne2 für Innenraum für Zugang und Startberechtigung -R139
- 00237 Magnetventil für ABS vorn links -N59
- 00238 Magnetventil für ABS vorn rechts -N58
- 00239 Magnetventil für ABS hinten links -N57
- 00240 Magnetventil für ABS hinten rechts -N56
- 00241 Druckregelventil für Anti-Schlupf -N238
- 00242 Ventil für Motordrosselung -N237
- 00243 Motorbremse
- 00244 Versorgungsspannung für ABS-Ventile vorn rechts + hinten links
- 00245 Versorgungsspannung für ABS-Ventile vorn links + hinten rechts
- 00246 Masse für ABS-Ventile vorn rechts + hinten links
- 00247 Masse für ABS-Ventile vorn links + hinten rechts
- 00248 Schalter für Getriebe -E206
- 00249 Funktionsrückmeldung Pedale für Umluftgebläse

- 00249 Funktionsrückmeldung Regler für Umluftgebläse
- 00250 Schalter für Geländebetrieb -E207
- 00251 Geber 4 für Kraftstoffvorrat -G393
- 00252 SBBR-Leuchte hinten links
- 00253 SBBR-Leuchte hinten rechts
- 00254 Anti-Schlupf Einstellung fehlt
- 00255 Ventile für ABS
- 00256 Geber für Kältemitteldruck / -temperatur -G395
- 00257 Einlaßventil ABS vorn links -N101
- 00258 Magnetventil 1 -N88
- 00259 Einlaßventil ABS vorn rechts -N99
- 00260 Magnetventil 2 -N89
- 00261 Einlassventil ABS hinten -N103
- 00262 Magnetventil 3 -N90
- 00263 Getriebe
- 00264 Magnetventil 4 -N91
- 00265 Auslaßventil ABS vorne links -N102
- 00266 Magnetventil 5 -N92
- 00267 Auslaßventil ABS vorne rechts -N100
- 00268 Magnetventil 6 -N93
- 00269 Auslassventil ABS hinten -N104
- 00270 Magnetventil 7 -N94
- 00272 Funktionsabschaltung durch elektromagnetische Störungen
- 00273 Einlaßventil ABS hinten rechts -N133
- 00274 Einlaßventil ABS hinten links -N134
- 00275 Auslaßventil ABS hinten rechts -N135
- 00276 Auslaßventil ABS hinten links -N136
- 00277 Ein- / Auslassventil ABS vorn links -N137
- 00278 Hauptventil ABS -N105
- 00279 Ventil 1 für Differentialsperre -N125
- 00280 Ventil 2 für Differentialsperre -N126
- 00281 Geber für Fahrgeschwindigkeit -G68
- 00282 Drosselklappensteller -V60
- 00283 Drehzahlfühler vorn links -G47
- 00284 Ein- / Auslassventil ABS vorn rechts -N138
- 00285 Drehzahlfühler vorn rechts -G45
- 00286 Ein- / Auslassventil ABS hinten links -N139
- 00287 Drehzahlfühler hinten rechts -G44
- 00288 Stellglied für Lenksäulenverriegelung -N360
- 00289 Ein- / Auslassventil ABS hinten rechts -N140
- 00290 Drehzahlfühler hinten links -G46
- 00291 Druckschalter-F116 / Warnkontakt -F117
- 00292 Hydraulische Energieversorgung Druckniveau
- 00293 Multifunktionsschalter -F125
- 00294 Druckschalter 1 für Getriebezustand
- 00295 Druckschalter 2 für Getriebezustand
- 00296 Kick-down-Schalter -F8
- 00297 Geber für Getriebedrehzahl -G38
- 00298 Schalter für Differentialsperre -E121
- 00299 Programmschalter -E122
- 00300 Geber für Getriebeöltemperatur -G93
- 00301 Rückförderpumpe für ABS -V39
- 00302 Relais für Magnetventile ABS -J106
- 00303 Funktionswahlschalter-E91
- 00304 Ansteuerung Regler für Frischluftgebläse
- 00305 Kraftstoffverbrauchsanzeige-Signal
- 00306 Sekundärluftsystem Zylinder-Reihe 1

- 00307 Sekundärluftsystem Zylinder-Reihe 2
- 00308 Versorgungsspannung Motoren Schiebedach / Rolo Schiebedach
- 00309 Dosierpumpe für Reinigungsmittel -V135
- 00310 Temperaturfühler 1 für Katalysator -G20
- 00311 Reifenfüllanschluss
- 00312 Temperaturfühler 2 für Katalysator -G132
- 00313 Katalysator
- 00314 Zweiwegeventil für Abgasrückführung -N161
- 00315 Verbindung zum Rolo für Schiebedach
- 00316 Lampen für Heckbeleuchtung
- 00317 Steuergerät für Heckklappe -J605
- 00318 Versorgungsspannung für Steuergerät für Heckklappe
- 00319 Motor für Heckklappenhydraulik -V241
- 00320 Ventil für Heckklappenhydraulik -N346
- 00321 Geber für Heckklappenhydraulik -G383
- 00322 Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung -E267
- 00323 Geber für Fahrzeugneigung -G384
- 00324 Taster für Deaktivierung Geber für Fahrzeugneigung -E360
- 00325 Taster für Heckscheibenöffnung -E361
- 00326 Schalter für Notabschaltung Diebstahlwarnanlage -E362
- 00327 Signal Schiebedach öffnen
- 00328 Ansteuerung für Entriegelung Heckscheibe
- 00329 Ansteuerung für Entriegelung Heckklappe
- 00330 Signal Heckwischer Intervall
- 00331 Signal Heckwischer Wischwasch
- 00332 Ansteuerung für Tankklappe
- 00333 Ansteuerung für Relais für Zuziehhilfe
- 00334 Ansteuerung beheizbare Heckscheibe Stufe 2
- 00335 Ansteuerung Schlussleuchten
- 00336 Ansteuerung Beleuchtung Heck
- 00337 Ansteuerung Beleuchtung Fahrertür
- 00338 Ansteuerung Beleuchtung Beifahrertür
- 00339 Ansteuerung Beleuchtung Tür hinten links
- 00340 Ansteuerung Beleuchtung Tür hinten rechts
- 00341 Ansteuerung Heckklappe AUF
- 00342 Ansteuerung Heckklappe ZU
- 00343 Ansteuerung Heckklappenschloss ausschwenken
- 00344 Ansteuerung Heckklappenschloss einschwenken
- 00345 Ansteuerung Heckklappenschloss entriegeln
- 00346 Ansteuerung Heckklappenschloss verriegeln
- 00347 Magnetventil 8 -N281
- 00348 Magnetventil 9 -N282
- 00349 Magnetventil 10 -N283
- 00350 Wasserückführung Modulationsventile
- 00351 Geber für Drehzahl Zwischenwelle -G265
- 00352 Klemme 30A
- 00353 Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse
- 00354 Spannungswandler Frontscheibenheizung -A18
- 00355 Stellmotor für Mannanströmer vorn links -V237
- 00356 Stellmotor für Mannanströmer vorn rechts -V238
- 00357 Ansteuerung Regler für Umluftgebläse
- 00358 Ansteuerung für Kühlmittelabsperrventil
- 00359 Temperaturfühler Mannanströmer vorn links -G385
- 00360 Temperaturfühler Mannanströmer vorn rechts -G386
- 00361 Hezelement für Zusatzheizung -Z35
- 00362 Stellmotor für Luftmengenklappe hinten links -V239
- 00363 Stellmotor für Luftmengenklappe hinten rechts -V240

- 00364 Klemme 15 Slave
- 00365 Leitung für Kommunikation Innenraumüberwachung Eingang
- 00366 Leitung für Kommunikation Innenraumüberwachung Ausgang
- 00367 Dämpfer vorn links weich
- 00368 Dämpfer vorn links hart
- 00369 Dämpfer vorn rechts weich
- 00370 Dämpfer vorn rechts hart
- 00371 Dämpfer hinten links weich
- 00372 Dämpfer hinten links hart
- 00373 Dämpfer hinten rechts weich
- 00374 Dämpfer hinten rechts hart
- 00375 Ansteuerung Ausstellfenster links öffnen
- 00376 Ansteuerung Ausstellfenster links schließen
- 00377 Ansteuerung Ausstellfenster rechts öffnen
- 00378 Ansteuerung Ausstellfenster rechts schließen
- 00379 Klemme 58s
- 00380 Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608
- 00381 Datenbus Kombiinstrument
- 00382 Zünder für Kopfairbag hinten, Fahrerseite -N343
- 00383 Zünder für Kopfairbag hinten, Beifahrerseite -N344
- 00384 Optischer Datenbus
- 00385 Plusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
- 00386 Minusausgang Audiokanal für Sprache / Telefon
- 00387 Plusausgang Audiokanal für Navigationsdurchsagen
- 00388 Minusausgang Audiokanal für Navigationsdurchsagen
- 00389 Kopfhörerausgang 1, linker Kanal
- 00390 Kopfhörerausgang 1, rechter Kanal
- 00391 Kopfhörerausgang 2, linker Kanal
- 00392 Kopfhörerausgang 2, rechter Kanal
- 00393 Displaytest, Schwarzsegmente
- 00394 Displaytest, Weißsegmente
- 00395 Displaytest, Rotsegmente
- 00396 Displaytest, Grünsegmente
- 00397 Displaytest, Blausegmente
- 00398 Auffindbeleuchtung
- 00399 Beleuchtung Funktionsrückmeldung
- 00400 Blinker, akustische Rückmeldung
- 00401 akustischer Signalgeber
- 00402 Heizelement für Luftzusatzheizung -Z35
- 00403 Motor für Schiebedach -V1
- 00404 Motor für Schiebedach, hinten -V146
- 00405 Motor für Rollo Schiebedach -V260
- 00406 Hallgeber für Motor für Schiebedach -G402
- 00407 Hallgeber Motor für Schiebedach, hinten -G403
- 00408 Hallgeber für Motor für Rolo Schiebedach -G404
- 00409 Schalter für Schiebedach, Signal vom Nottaster steht dauernd an
- 00410 Vorwahlsignal für Schiebedachöffnung
- 00411 Signal vom Taster für Rollo steht dauernd an
- 00412 Komfort CAN_L -Leitung
- 00413 Komfort CAN_H -Leitung
- 00414 CAN_L - Leitung
- 00415 CAN_H - Leitung
- 00416 Thermoschutz Motor für Schiebedach
- 00417 Mittel-Tieftonlautsprecher vorne links -R101
- 00418 Mittel-Tieftonlautsprecher vorne rechts -R102
- 00419 Mitteltonlautsprecher vorne links -R103
- 00420 Mitteltonlautsprecher vorne rechts -R104

- 00421 Mitteltonlautsprecher hinten links -R105
- 00422 Mitteltonlautsprecher hinten rechts -R106
- 00423 Thermoschutz Motor für Rolo Schiebedach
- 00424 Taktansteuerung der Geber für Einparkhilfe
- 00425 Funktionstest der Anzeigen für Einparkhilfe
- 00426 Kontrolllampe für Stabilitätsprogramm -K155
- 00427 Verkabelungstest der Geber für Einparkhilfe
- 00428 Funktionstest der Geber für Einparkhilfe
- 00429 Anzeige für Einparkhilfe vorne links -Y13
- 00430 Anzeige für Einparkhilfe vorne rechts -Y14
- 00431 Anzeige für Einparkhilfe hinten -Y15
- 00432 Versorgungsspannung für Anzeigen und Summer Einparkhilfe
- 00433 Taster für Einparkhilfe -E266
- 00434 Geber für Einparkhilfe vorne links innen -G332
- 00435 Geber für Einparkhilfe vorne rechts innen -G333
- 00436 Geber für Einparkhilfe hinten links innen -G334
- 00437 Geber für Einparkhilfe hinten rechts innen -G335
- 00438 Geber 2 für Kraftstoffvorrat -G169
- 00439 Geber 3 für Kraftstoffvorrat -G237
- 00440 Geber für Kraftstoffvorrat-Zusatztank -G292
- 00441 Geber für Schwimmerstand Kraftstoffvorrat-Zusatztank -G293
- 00442 Klemme 87F Kraftstoffpumpe
- 00443 Sicherung Kraftstoffpumpe Zusatztank -S266
- 00444 Ansteuerung Kraftstoffpumpe Zusatztank
- 00445 Kältemittelverlust
- 00446 Funktionseinschränkung durch Unterspannung
- 00447 Funktionseinschränkung durch Überspannung
- 00448 Vorladepumpe für Haldexkupplung -V181
- 00449 Vorladepumpe an
- 00450 Vorladepumpe aus
- 00451 Allradkupplung getrennt
- 00452 Allradkupplung geschlossen
- 00453 Funktionseinschränkung durch Übertemperatur
- 00454 Allradüberwachung
- 00455 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung am Komfort CAN -J518
- 00456 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518
- 00457 Steuergerät für Bordnetz -J519
- 00458 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367
- 00459 Steuergerät,Anzeige und Bedieneinheit für Information, vorne -J523
- 00460 Steuergerät,Anzeige und Bedieneinheit für Information, hinten -J524
- 00461 Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Beifahrer -J521
- 00462 Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, hinten -J522
- 00463 Steuergerät für Digitales Soundpacket -J525
- 00464 Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation -J503
- 00465 Steuergerät für Telefon / Telematik -J526
- 00466 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527
- 00467 TV-Tuner -R78
- 00468 CD-ROM Laufwerk -R92
- 00469 Datenbus Display / Infotainment im Eindrahtbetrieb
- 00470 Konzern-Datenbus Komfort im Eindrahtbetrieb
- 00471 Steuergerät für EGD elektronisch geregelte Dämpfung -J250
- 00472 Steuergerät für Bremskraftverstärkung -J539
- 00473 Steuergerät für elektrische Park- / Handbremse-J540
- 00474 Steuergerät für Wegfahrsperrung -J334
- 00475 Steuergerät für Schiebetür -J558
- 00476 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538
- 00479 Steuergerät für Fernbedienung-Zentralverriegelung -J276

- 00480 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285, am Infotainment CAN
- 00481 Steuergerät für Verkehrsfunk -J559
- 00482 Anzeigeeinheit für TV und Video, hinten -R97
- 00483 Steuergerät für Luftzusatzheizung
- 00484 Steuergerät für Fahrzeuglageerkennung -J603
- 00485 Taster für Zentralverriegelung, Türaußengriff Fahrerseite -E369
- 00486 Taster für Zentralverriegelung, Türaußengriff Beifahrerseite -E370
- 00487 Taster f.Zentralverriegelung,Türaußengriff hinten links -E371
- 00488 Taster für Zentralverriegelung, Türaußengriff hinten rechts -E372
- 00489 Geber für Ausströmtemperatur hinten links -G405
- 00490 Geber für Ausströmtemperatur hinten rechts -G406
- 00491 Zuordnung der Drehzahlfühler am Steuergerät prüfen
- 00492 Karosserienickwinkel vom Steuergerät für Niveauregulierung
- 00493 ESP-Sensoreinheit -G419
- 00494 ESP-Sensoreinheit, falsches Bauteil
- 00495 ESP-Sensoreinheit, Versorgungsspannung
- 00496 Geber für Fahrzeugniveau vorne
- 00497 Geber für Fahrzeugniveau hinten
- 00498 Fahrtenschreiber -G24
- 00499 Anzeige für Bordspannung -Y11
- 00500 Anzeige für Oeltemperatur -Y12
- 00501 Kontrolllampe für Oelstand -K38
- 00502 Kontrolllampe für Wegfahrsperrung -K115
- 00503 Ansteuerung Ventile Pumpe/Düse
- 00504 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 -N240
- 00505 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 -N241
- 00506 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 -N242
- 00507 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 -N243
- 00508 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 5 -N244
- 00509 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 6 -N245
- 00512 Hallgeber nicht auf Bezugsmarke
- 00513 Geber für Motordrehzahl -G28
- 00514 Geber für Zündzeitpunkt -G4
- 00515 Hallgeber -G40
- 00516 Leerlaufschalter -F60
- 00517 Volllastschalter -F81
- 00518 Drosselklappenpotentiometer -G69
- 00519 Geber für Saugrohrdruck -G71
- 00520 Luftmassen- / Luftmengenmesser -G70 / -G19
- 00521 CO-Potentiometer -G74
- 00522 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62
- 00523 Geber für Ansauglufttemperatur -G42
- 00524 Klopfsensor 1 -G61
- 00525 Lambdasonde -G39
- 00526 Bremslichtschalter-F
- 00527 Geber für Saugrohrtemperatur -G72
- 00528 Höhenggeber -F96
- 00529 Drehzahlinformation fehlt
- 00530 Drosselklappensteller/Potentiometer -G88
- 00531 Luftmassenmesser Referenzspannung
- 00532 Versorgungsspannung
- 00533 Leerlaufregelung
- 00534 Geber für Öltemperatur -G8
- 00535 Erste Klopfregelung
- 00536 Zweite Klopfregelung
- 00537 Lambdaregelung
- 00538 Referenzspannung

- 00539 Geber für Kraftstofftemperatur -G81
- 00540 Klopfsensor 2 -G66
- 00541 Potentiometer für Schieberweg -G99
- 00542 Geber für Nadelhub -G80
- 00543 Drehzahl nach Maximum überschritten
- 00544 Ladedruck nach Maximum überschritten
- 00545 Motor / Getriebe elektrische Verbindung
- 00546 Datenleitung defekt
- 00547 Druckkontrollschalter für ABS -F137
- 00548 Spannungsversorgung Fehlerspeicher
- 00549 Kraftstoffverbrauchssignal
- 00550 Spritzbeginnregelung
- 00551 Katalysatorübertemperatur
- 00552 Potentiometer für Luftmengenmesser -G19
- 00553 Luftmassenmesser -G70
- 00554 Lambdaregelung 2
- 00555 Lambdasonde 2 -G108
- 00556 Potentiometer für Abgasrückführung -G212
- 00557 Druckschalter Servolenkung -F88
- 00558 Einstellgrenze Gemischregler mager
- 00559 Einstellgrenze Gemischregler fett
- 00560 Abgasrückführung Regeldifferenz
- 00561 Gemischanpassung
- 00562 Geber für Ölstand- / Öltemperatur -G266
- 00563 Anzeige für Momentanverbrauch -Y10
- 00565 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten -E265
- 00566 Lenkhilfe Betrieb
- 00567 Ansteuerung Lenkmotor
- 00568 Positionssensoren im Lenkmotor
- 00569 Strom Lenkmotor
- 00570 Relais für Lenkmotor -J509
- 00571 Lenkkopplung
- 00572 Geber für Lenkposition -G268
- 00573 Geber für Lenkmoment -G269
- 00575 Saugrohrdruck
- 00576 Klemme 15
- 00577 Klopfregelung Zylinder 1
- 00578 Klopfregelung Zylinder 2
- 00579 Klopfregelung Zylinder 3
- 00580 Klopfregelung Zylinder 4
- 00581 Klopfregelung Zylinder 5
- 00582 Klopfregelung Zylinder 6
- 00583 Klopfregelung Zylinder 7
- 00584 Klopfregelung Zylinder 8
- 00585 Temperaturfühler für Abgasrückführung -G98
- 00586 Regelung Abgasrückführungssystem
- 00587 Einstellgrenze Gemischregler
- 00588 Zünder für Airbag (Fahrerseite) -N95
- 00589 Zünder 1 für Airbag (Beifahrerseite) -N131
- 00590 Zünder 2 für Airbag (Beifahrerseite) -N132
- 00591 Gurtschalter Fahrerseite -E24
- 00592 Gurtschalter Beifahrerseite -E25
- 00593 Sitzkontaktschalter Beifahrersitz -F151
- 00594 Zündkreis Airbag (Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag)
- 00595 Crashdaten gespeichert
- 00596 Kurzschluß zwischen Ventilleitungen
- 00597 Unterschiedliche Rad Drehzahlimpulse

- 00597 Unterschiedliche Kadenzanimpulse
- 00598 Hydraulisch- / mechanischer Fehler
- 00599 Plausibilität Druckschalter / Bremslichtschalter
- 00600 Potentiometer -G92 im Stellmotor -V68 (für Temperaturklappe)
- 00601 Potentiometer -G112 im Stellmotor -V70
- 00602 Potentiometer -G114 im Stellmotor -V85
- 00603 Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe -V85
- 00604 Potentiometer -G113 im Stellmotor -V71 (für Staudruckklappe)
- 00605 Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe -N63
- 00606 Zweiwegeventil für Kühlmittelabsperrventil -N147
- 00607 Aussentemperaturanzeiger -G106
- 00608 Geber für Beladungszustand -G119
- 00609 Zündausgang 1
- 00610 Zündausgang 2
- 00611 Zündausgang 3
- 00612 Zündausgang 4
- 00613 Zündausgang 5
- 00614 Zündausgang 6
- 00615 Zündausgang 7
- 00616 Zündausgang 8
- 00617 Geber für Verzögerung links - Airbag -G104
- 00618 Geber für Verzögerung rechts - Airbag -G105
- 00619 Geberzuleitung links
- 00620 Geberzuleitung rechts
- 00621 Ventil für Druckminderung -N155
- 00622 Kraftstofffilter entwässern
- 00623 ABS / Getriebe elektrische Verbindung
- 00624 Klimakompressor-Eingriff
- 00625 Geschwindigkeitssignal
- 00626 Kontrolllampe für Vorglühzeit -K29
- 00627 Geber für Wasserstand -G120
- 00628 Stellgrößenüberwachung
- 00629 Bremspedalschalter -F47
- 00631 Verbindung Klimaanlage - Motronic
- 00632 Verbindung Climatronic - Kombiinstrument - Interface
- 00633 Leitungen Zünder / Geber für Verzögerung
- 00634 Vorwiderstand für EDS -N159
- 00635 Heizung Lambdasonde vor Katalysator
- 00636 Geber für Beschleunigung vorn rechts -G121
- 00637 Geber für Beschleunigung hinten links -G122
- 00638 Motor / Getriebe elektrische Verbindung 2
- 00639 Geber für Verzögerung -G123
- 00640 Relais für Heizung-Lambdasonde -J278
- 00641 ATF-Temperatur
- 00642 Umschaltventil EDS vorn rechts -N166
- 00643 Auslaßventil EDS vorn rechts -N167
- 00644 Umschaltventil EDS vorn links -N168
- 00645 Auslaßventil EDS vorn links -N169
- 00646 ABS-ASR / Motor elektrische Verbindung 1
- 00647 ABS-ASR / Motor elektrische Verbindung 2
- 00648 Heizung Lambdasonde nach Katalysator
- 00649 Ein- / Auslassventil ABS hinten -N160
- 00650 Kupplungspedalschalter -F36
- 00651 Leitungen für Zündkreise
- 00652 Gangüberwachung
- 00653 Plausibilität Wählhebel / Getriebe
- 00654 Zünder für Gurtstraffer (Fahrerseite) -N153

- 00655 Zünder für Gurtstraffer (Beifahrerseite) -N154
- 00656 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128
- 00657 Stellmotor für Mittenausströmer -V102
- 00658 Bedienungseinheit
- 00660 Kickdownschalter / Drosselklappenpotentiometer
- 00661 Temperaturanzeige
- 00662 Drehzahlmesser
- 00663 Geschwindigkeitsmesser
- 00664 Kraftstoffvorratsanzeige
- 00665 Kontrolllampe für Gurtwarnung -K19
- 00666 Gong
- 00667 Aussentemperatursignal
- 00668 Bordspannung Kl. 30
- 00670 Geber für Drosselklappensteller -G127
- 00671 Schalter für GRA -E45
- 00672 Hydraulikpumpe ABS mit Vorwiderstand
- 00679 Heizung Lambdasonde 2 vor Katalysator
- 00684 Heizung Lambdasonde 2 nach Katalysator
- 00689 Falschlufte im Ansaugsystem
- 00694 Beleuchtung Schalter und Instrumente
- 00696 Ventil für Druckminderer links -N170
- 00697 Ventil für Druckminderer rechts -N171
- 00698 Steuergerät erhöhte Stromaufnahme
- 00699 Lambdasonde nach Katalysator -G130
- 00700 Lambdasonde 2 nach Katalysator -G131
- 00702 Geber für Kraftstoffzusammensetzung -G133
- 00703 Leerlauferkennung Drosselklappenpotentiometer / Leerlaufschalter
- 00705 Relais für Kühlerlüfter Stufe 1 -J279
- 00706 Relais für Kühlerlüfter Stufe 2 -J513
- 00707 Ventil für Mitteldüsen -N236
- 00709 Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung -G134
- 00710 Stellmotor für Defrostklappe -V107
- 00711 Stellmotor für Fußraumklappe links -V108
- 00712 Stellmotor für Fußraumklappe rechts -V109
- 00713 Stellmotor für Mittenausströmer links -V110
- 00714 Stellmotor für Mittenausströmer rechts -V111
- 00715 Stellmotor für Fondausströmer -V112
- 00716 Stellmotor für Umluftklappe -V113
- 00717 Stellmotor für AKF-Klappe -V114
- 00718 Schalter für Düse links oben -F179
- 00719 Schalter für Düse rechts oben -F180
- 00720 Schalter für Düse links unten -F181
- 00721 Schalter für Düse rechts unten -F182
- 00722 Schalter für Düse mitte links -F183
- 00723 Schalter für Düse mitte rechts -F184
- 00724 Schalter für Düse Fondraum links -F185
- 00725 Schalter für Düse Fondraum rechts -F186
- 00726 Schalter für Düse Fondraum Mitte -F187
- 00727 Potentiometer -G135 im Stellmotor -V107 (für Defrostklappe)
- 00728 Potentiometer -G136 im Stellmotor -V110 (für Mittenausströmer links)
- 00729 Potentiometer -G137 im Stellmotor -V111 (für Mittenausströmer rechts)
- 00730 Potentiometer -G138 im Stellmotor -V102 (für Mittenausströmer)
- 00731 Potentiometer -G139 im Stellmotor -V108 (für Fußraumklappe links)
- 00732 Potentiometer -G140 im Stellmotor -V109 (für Fußraumklappe rechts)
- 00733 Potentiometer -G141 im Stellmotor -V112 (für Fondausströmer)

- 00734 Potentiometer in Mitteldüse -G142
- 00735 Potentiometer -G143 im Stellmotor -V113 (für Umluftklappe)
- 00736 Potentiometer -G144 im Stellmotor -V114 (für AKF-Klappe)
- 00737 Ventil für Heizungsregelung links -N175
- 00738 Ventil für Heizungsregelung rechts -N176
- 00739 Pumpe für Kühlmittelumlauf -V50
- 00740 Geber für Zylinder 1 Erkennung -G145
- 00741 Bremspedalüberwachung
- 00742 Fahrbatterie-Belüftungssystem
- 00743 Geber für Batteriebelüftung -G146
- 00744 Fahrbatterie-Temperaturregelung
- 00745 Isolationsüberwachung
- 00746 Fahrbatterie Zellenausfall
- 00747 Geber für Batterietemperatur vorn -G52
- 00748 Geber für Batterietemperatur hinten -G53
- 00749 Lüftungsklappe
- 00750 Fehlerlampe
- 00751 Kapazitätsanzeige Fahrbatterie
- 00752 Lüfter und Batterieheizung
- 00753 Elektrische Verbindungen Raddrehzahlimpulse
- 00754 Heißeuchte
- 00755 Kontrolllampe für Oeldruck -K3
- 00756 Geber für Ausströmtemperatur links -G150
- 00757 Geber für Ausströmtemperatur rechts -G151
- 00758 Sekundärluftsystem
- 00759 Einsteller für Ausströmtemperatur links -G155
- 00760 Einsteller für Ausströmtemperatur rechts -G156
- 00761 Fehler im Motorsteuergerät gespeichert
- 00762 Einspritzventil -N181
- 00763 Geber für Gasdruck (Fahrerseite) -G147
- 00764 Geber für Gasdruck (Beifahrerseite) -G148
- 00765 Geber für Regelschieberweg -G149
- 00766 Geber für Ausströmtemperatur -G152
- 00767 Geber für Verdampfertemperatur hinten -G153
- 00768 Geber für Wärmetauschertemperatur hinten -G154
- 00769 Geber Kühlmitteltemperatur Motorausgang -G82
- 00770 Geber Kühlmitteltemperatur Kühlerausgang -G83
- 00771 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G
- 00772 Oeldruckschalter -F22
- 00773 Geber für Oeldruck -G10
- 00774 Geber für Fahrzeugniveau HL -G76
- 00775 Geber für Fahrzeugniveau HR -G77
- 00776 Geber für Fahrzeugniveau VL -G78
- 00777 Geber für Gaspedalstellung -G79
- 00778 Geber für Lenkwinkel -G85
- 00779 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17
- 00780 Geber für Vertikalbeschleunigung -G90
- 00781 Stellmotor vorn links -V76
- 00782 Stellmotor vorn rechts -V77
- 00783 Stellmotor hinten links -V78
- 00784 Stellmotor hinten rechts -V79
- 00785 Temperaturfühler - Schalttafel -G56
- 00786 Temperaturfühler - Dach -G86
- 00787 Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal -G89
- 00788 Zweiwegeventil Fußraum-Defrostklappe -N118
- 00789 Schalter für Rückwärtsfahrt -F41
- 00790 Frisch- / Umluftklappe

- 00791 Temperaturschalter für Verdampfer -E33
- 00792 Druckschalter für Klimaanlage -F129
- 00793 Geber für Bremspedalstellung -G100
- 00794 Geber für Hydraulikpumpe -G101
- 00795 Geber für Vertikalbeschleunigung hinten -G102
- 00796 Gebläse für Temperaturfühler -V42 (Schalttafel)
- 00797 Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107
- 00799 Geber für Kühlmitteltemperatur -G110
- 00800 Temperaturfühler - Frischluftgebläse -G109
- 00801 Hochdruckschalter für Magnetkupplung -F118
- 00802 Niederdruckschalter für Klimaanlage -F73
- 00803 Geber für Federweg vorn rechts -G116
- 00804 Geber für Federweg vorn links -G115
- 00805 Ventil für Federbein VL -N148
- 00806 Ventil für Federbein VR -N149
- 00807 Ventil für Federbein HL -N150
- 00808 Ventil für Federbein HR -N151
- 00809 Bremskraftverstärker ESP
- 00810 Geber 1/2 (-G201/-G214) für Bremsdruck
- 00811 System nicht abfragebereit
- 00812 Löseschalter für Magnetspule für Bremsdruck -F841
- 00813 Geber 2 für Bremsdruck -G214
- 00814 Magnetspule für Bremsdruck -N247
- 00815 Schalter für Bremserkennung -F238
- 00816 Geber für Lenkhilfe -G250
- 00817 Lenkhilfe-Temperaturschutz
- 00818 Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer -G263
- 00819 Hochdruckgeber -G65
- 00820 Schalter für Bremserkennung -F83
- 00821 Antenne 2 für Radio -R93
- 00822 Verbindung vom Digitalem Sound Paket zum Radio
- 00823 Line-Ausgang vorne links
- 00824 Kontrolllampe für ASR -K86
- 00825 Beheizbarer Fahrersitz -Z6
- 00826 Beheizbarer Beifahrersitz -Z8
- 00827 Relais für Lüfter für Kühlmittel -J26
- 00828 Relais für 3-te Stufe Lüfter Kühlmittel -J135
- 00829 Steuergerät für Heizung -J162
- 00830 Steuergerät für Verdeckbetätigung -J256
- 00831 Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Stufe 1+2 -J293
- 00832 Bedienungs-und Anzeigeeinheit -E87
- 00833 Signal für Ansteuerung beheizbare Frontscheibe
- 00834 Signal für Ansteuerung beheizbare Heckscheibe
- 00835 Verbindung zum Steuergerät für Verdeckbetätigung
- 00836 Ventil 1 für Gangwahl -N284
- 00837 Ventil 2 für Gangwahl -N285
- 00838 Ventil 3 für Gangwahl -N286
- 00839 Ventil 4 für Gangwahl -N287
- 00840 Relais für Hydraulikpumpe Getriebe -J510
- 00841 Geber für Hydraulikdruck Getriebe -G270
- 00842 Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe
- 00843 Potentiometer für Wählhebel Vor / Zurück -G272
- 00844 Schalter für Gassenerkennung Wählhebel -F257
- 00845 Schalter für N-Erkennung Wählhebel -F258
- 00846 Schalter Stop-Erkennung Wählhebel -F259
- 00847 Relais für Verbraucherabschaltung -J511
- 00848 Schalter für Start/Stop Betrieb -E262

- 00849 S-Kontakt am Zündanlaßschalter -D
- 00850 Steuerausgang Aktivverstärker am Radio
- 00851 Lautsprecher
- 00852 Lautsprecher vorn
- 00853 Lautsprecher hinten
- 00854 Ausgang Radiodisplay Schalttafeleinsatz
- 00855 Verbindung zu CD-Wechsler
- 00856 Antenne am Radio
- 00857 CD-Wechsler -R41
- 00858 Verbindung ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
- 00859 Line-Ausgang vorne rechts
- 00860 Line-Ausgang hinten links
- 00861 Verbindung zum Rechner für Navigation
- 00862 Antenne für Navigation (GPS) -R50/-R52
- 00863 Antenne 1 für TV -R55
- 00864 Antenne 2 für TV -R56
- 00865 Antenne 3 für TV -R57
- 00866 Antenne 4 für TV -R58
- 00867 Verbindung zum ABS-Steuergerät
- 00868 Drehwinkelsensor -G208
- 00869 Line-Ausgang hinten rechts
- 00870 Tieftonlautsprecher vorn links -R21
- 00871 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23
- 00872 Tieftonlautsprecher hinten links -R15
- 00873 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17
- 00874 Hochtonlautsprecher vorn links -R20
- 00875 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22
- 00876 Hochtonlautsprecher hinten links -R14
- 00877 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16
- 00878 Verbindungen zu Lautsprechern VL
- 00879 Verbindungen zu Lautsprechern VR
- 00880 Verbindungen zu Lautsprechern hinten links
- 00881 Verbindungen zu Lautsprechern hinten rechts
- 00882 Bedienungseinheit für Programmwahl -E200
- 00883 Zündanlassschalter-D (Klemme S)
- 00884 Zündanlassschalter-D (Klemme X)
- 00885 Zündanlassschalter-D (Klemme 50)
- 00886 Blinkerschalter -E2
- 00887 Taster für Warnlicht -E229
- 00888 Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb -E22
- 00889 Signalthornbetätigung -H
- 00890 Taster für beheizbare Heckscheibe -E230
- 00891 Taster für Fernentriegelung,Heckklappe -E233
- 00892 Taster für Entriegelung/Heckklappenschliesszylinder -F248
- 00893 Taster Entriegelung / Heckklappengriff -E234
- 00894 Taster für Heizung Aussenspiegel -E231
- 00895 GRA / ADR Bedienteil -E45
- 00896 Schließeinheit Heckklappe -F256
- 00897 Scheibenwaschpumpe -V5
- 00898 Ansteuerung Klimakompressor
- 00899 Sicherung für Wischermotor -S128
- 00900 Sicherung Signalthorn / Doppeltonhorn -S194
- 00901 Rückfahrleuchten
- 00902 Sicherung für Fernentriegelung, Heckklappe -S195
- 00903 Sicherung für Heizung, Aussenspiegel -S196
- 00904 Sicherung Magnet für Wählhebelsperre -S197
- 00905 Sicherung für Rückfahrleuchten -S40

- 00906 Signalhorn / Doppeltonhorn -H1
- 00907 Eingriff Lastmanagement
- 00908 Steuergerät für Wischermotor
- 00909 Scheibenwischermotor -V (Stufe 1/2)
- 00910 Kontrolllampe für Warnblinkanlage -K6
- 00911 Kontrolllampe beheizbare Heckscheibe -K10
- 00912 Schalter für Fensterheber VL -E40
- 00913 Schalter für Fensterheber VR, Fahrerseite -E81
- 00914 Schalter für Fensterheber HL, Fahrerseite -E53
- 00915 Schalter für Fensterheber HR, Fahrerseite -E55
- 00916 Sperrschalter für Fensterheber hinten -E39
- 00917 Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung
- 00918 Klemme 31
- 00919 Motor für Heckscheibenwischer -V12
- 00920 beheizbare Außenspiegel (Z4/Z5)
- 00921 Kontrolllampe beheizbare Außenspiegel -K153
- 00922 Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb -E22 (Stufe 1)
- 00923 Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb -E22 (Stufe 2)
- 00924 Relais für Scheinwerferreinigungsanlage -J39
- 00925 Sicherung (30) für Innenleuchten -S261
- 00926 Klemme 30
- 00927 Klemme 30 rechts
- 00928 Schliesseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220
- 00929 Schliesseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221
- 00930 Schliesseinheit für Zentralverriegelung HL -F222
- 00931 Schliesseinheit für Zentralverriegelung HR -F223
- 00932 Motor Fensterheber Fahrerseite -V147
- 00933 Motor Fensterheber Beifahrerseite -V148
- 00934 Motor Fensterheber HL -V26
- 00935 Motor Fensterheber HR -V27
- 00936 Schalter Fensterheber Beifahrerseite -E107
- 00937 Schalter Fensterheber HL -E52
- 00938 Schalter Fensterheber HR -E54
- 00939 Motore Spiegelverstellung Fahrerseite -V149
- 00940 Motore Spiegelverstellung Beifahrerseite -V150
- 00941 Motor Spiegelanklappung Fahrerseite -V121
- 00942 Motor Spiegelanklappung Beifahrerseite -V122
- 00943 beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite -Z4
- 00944 beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite -Z5
- 00945 Crashsensor für Frontairbag -G190
- 00946 Innenleuchte -W
- 00947 Schalter Fernentriegelung Heckklappe -E188
- 00948 Signal Schiebedach schliessen
- 00949 Motor für Zentralverriegelung Heckklappe -V53, LOCK
- 00950 Motor für Zentralverriegelung Heckklappe -V53, UNLOCK
- 00951 Relais für Motor Fernentriegelung Heckklappe -J398
- 00952 Signal Fahrtür offen
- 00953 Zeitbegrenzung Innenlicht
- 00954 Sperrelais für Anlasser -J433
- 00955 Schlüssel 1
- 00956 Schlüssel 2
- 00957 Schlüssel 3
- 00958 Schlüssel 4
- 00959 Kontrolllampe Zentralverriegelung Safe -K133
- 00960 Schlüsselschalter Zentralverriegelung Fahrerseite
- 00961 Schlüsselschalter Zentralverriegelung Beifahrerseite
- 00962 Alarm durch Neigungssensor

- 00963 Signalleitung zum Neigungssensor
- 00964 Signal Fahrtür offen; Plus
- 00965 Sicherung für Alarmhorn -S158
- 00966 Sicherung für Blinkleuchten -S151
- 00967 Blinkleuchten links
- 00968 Blinkleuchten rechts
- 00969 Sicherung für beheizbare Heckscheibe -S41
- 00971 Relais für beheizbare Frontscheibe -J410
- 00972 Relais für beheizbare Frontscheibe rechts -J411
- 00973 Schalter für beheizbare Heckscheibe -E15
- 00974 Schalter für beheizbare Frontscheibe -E180
- 00975 beheizbare Heckscheibe -Z1
- 00976 Kontrolllampe für beheizbare Frontscheibe -K122
- 00977 Abblendlicht links + rechts
- 00978 Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links -M29
- 00979 Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts -M31
- 00980 Sicherung für Abblendlicht links -S152
- 00981 Sicherung für Abblendlicht rechts -S153
- 00982 Sicherung für Standlicht links -S154
- 00983 Sicherung für Standlicht rechts -S155
- 00984 Lampe für Schlusslicht links -M4
- 00985 Lampe für Schlusslicht rechts -M2
- 00986 Sicherung für Bremsleuchten -S156
- 00987 Lampe für Bremslicht links -M9
- 00988 Lampe für Bremslicht rechts -M10
- 00989 Sicherung für Verbraucherabschaltung -S157
- 00990 Verbraucherabschaltung
- 00991 Innenbeleuchtung
- 00992 Verbraucherabschaltung aktiv
- 00993 Verbraucherabschaltung inaktiv
- 00994 Geber vordere Höhenverstellung Fahrersitz -G215
- 00995 Geber hintere Höhenverstellung Fahrersitz -G216
- 00996 Geber Höhenverstellung Kopfstütze Fahrersitz -G217
- 00997 Motor für Längsverstellung Fahrersitz -V28
- 00998 Motor für Lehnenverstellung Fahrersitz -V45
- 00999 Motor für vordere Höhenverstellung Fahrersitz -V29
- 01000 Motor für hintere Höhenverstellung Fahrersitz -V30
- 01001 Motor für Kopfstützenverstellung Fahrersitz -V103
- 01002 Taster vordere Höhenverstellung auf, Fahrersitz -E208
- 01003 Taster vordere Höhenverstellung ab, Fahrersitz -E209
- 01004 Taster hintere Höhenverstellung auf, Fahrersitz -E210
- 01005 Taster hintere Höhenverstellung ab, Fahrersitz -E211
- 01006 Taster Längsverstellung vor, Fahrersitz -E212
- 01007 Taster Längsverstellung zurück, Fahrersitz -E213
- 01008 Hinweis: Notausschalter betätigt! (MEM OFF-Schalter ausgerastet -E190)
- 01009 Geber Längsverstellung, Fahrersitz -G218
- 01010 Geber Lehnenverstellung, Fahrersitz -G219
- 01011 Taster Kopfstützenverstellung auf, Fahrersitz -E214
- 01012 Taster Kopfstützenverstellung ab, Fahrersitz -E215
- 01013 Klimakompressor Lastsignal
- 01014 Endstufe für Lüfterthermostat
- 01015 Kühlerlüftersteuerung
- 01016 Luftablassventil Gasfederdämpfung -N106
- 01017 Kompressor für Gasfederdämpfung -V65
- 01018 Lüfter für Kühlmittel -V7
- 01019 Relais
- 01020 Wasserpumpe -V36

- 01021 Kontrolllampe für Differentialsperre -K81
- 01022 Innenleuchte, Kombibild aktiviert
- 01023 Summer / Gong -H3
- 01024 Regensensor -G213
- 01025 Ansteuerung Fehlerlampe defekt
- 01026 Gebläse für Verdampfer hinten -V20
- 01027 Warmluftgebläse hinten -V47
- 01028 Relais für Gebläse -J323
- 01029 Relais für Klimaanlage -J32
- 01030 Schlüsseltaster Zentralverriegelung Fahrerseite, verriegeln
- 01031 Schlüsseltaster Zentralverriegelung Fahrerseite, entriegeln
- 01032 Schlüsseltaster Zentralverriegelung Beifahrerseite, verriegeln
- 01033 Schlüsseltaster Zentralverriegelung Beifahrerseite, entriegeln
- 01034 Fensterheber Thermoschutz aktiv, Fahrer
- 01035 Fensterheber Thermoschutz aktiv, Beifahrer
- 01036 Fensterheber Thermoschutz aktiv, HL
- 01037 Fensterheber Thermoschutz aktiv, HR
- 01038 Zentralverriegelung Thermoschutz
- 01039 Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige -G2
- 01040 ABS / Getriebe elektrische Verbindung 2
- 01041 ASR-Funktion unplausibel
- 01042 Steuergerät nicht codiert
- 01043 Steuergerät: falsche Softwareversion
- 01044 Steuergerät falsch codiert
- 01045 Schalter für Tiptronic -F189
- 01046 Kontrolllampe für Bremsbelag -K32
- 01047 Kontrolllampe für Zweikreis-und Handbremsanlage -K7
- 01048 Kontrolllampe für Dieselelektronik -K104
- 01049 Bordspannung Kl. 50
- 01050 Glühkerzenüberwachung
- 01051 Stellmotor Kraftstoffmengenregelung -V117
- 01052 Potentiometer für Lastsignal -G157
- 01053 Ventil für Einspritzbeginn -N182
- 01054 Relais für Versorgungsspannung Klemme 30 -J317
- 01055 Geber für Kraftstoffförderbeginn -G158
- 01056 Funktion: Ausgleichladung
- 01057 Funktion: Spannungs-Konstantladung
- 01058 Funktion: Strom-Konstantladung
- 01059 Geber für Rotorlage -G159
- 01060 Geber für Wicklungstemperatur Nutgrund -G160
- 01061 Geber für Wicklungstemperatur Wickelkopf -G161
- 01062 Signal für Batteriestromreduzierung
- 01063 Schalter für E-Erkennung Wählhebel -F271
- 01064 Klemme 58d - Dimmung Innenlicht
- 01065 Verbindung RNS zum TV-Antennenverstärker
- 01066 Geschwindigkeitssignal von Schalttafel
- 01067 Ventil für Abschaltung 2. Wärmetauscher -N317
- 01068 Relais für Hydraulikpumpe Kupplungssteller -J498
- 01069 Drucksystem Bremskraftverstärker
- 01070 Relais für Anlasser -J53
- 01071 Geber für Kupplungsweg -G162
- 01072 Unterdruckvent. für Kupplungssteller -N183
- 01073 Drucksystem Kupplung
- 01074 Belüftungsventil für Kupplungssteller -N184
- 01075 Relais für Unterdruckpumpe -J318
- 01076 Relais für Hydraulikpumpe Kupplung -J319
- 01077 Unterdruckschalter Bremskraftverstärker -F190

- 01078 Schalter für Gangbetätigung -F191
- 01079 Relais für Lenkhydraulik -J320
- 01080 Schalter Servolenkungsunterstützung -F192
- 01081 Vorrangschaltventil -N185
- 01082 Kontrolllampe für Kraftstoffreserve -K105
- 01083 Kontrolllampe für Waschwassermangel -K106
- 01084 Kontrolllampe für Temperatur-Warnung 0°C -K107
- 01085 Kontrolllampe für Temperatur-Warnung 4°C -K108
- 01086 Geber für Geschwindigkeitsmesser -G22
- 01087 Grundeinstellung nicht durchgeführt
- 01088 Gemischanpassung 2
- 01089 Schalter für Spannbügel abgelegt -F204
- 01090 Schalter für Spannbügel angehoben -F203
- 01091 Schalter für Verdeck vorn -F202
- 01092 Schalter für Verdeck abgelegt -F171
- 01093 Schalter für Verdeckkastendeckel oben -F201
- 01094 Schalter 3 Verdeckkastendeckel links -F195
- 01095 Schalter 2 Verdeckkastendeckel links -F197
- 01096 Schalter 1 Verdeckkastendeckel links -F199
- 01097 Schalter für Verdeck verriegelt -F172
- 01098 Schalter für Heckklappe zu -F206
- 01099 Schalter für Kofferraum verriegelt
- 01100 Schalter für Kofferraum entriegelt
- 01101 Schalter für Entriegelungssperre -F205
- 01102 Schalter 3 Verdeckkastendeckel rechts -F196
- 01103 Schalter 2 Verdeckkastendeckel rechts -F198
- 01104 Schalter 1 Verdeckkastendeckel rechts -F200
- 01105 Magnetventil 8 -N186
- 01106 Relais für Fensterheber absenken -J291
- 01107 Kontrollleuchte für Verdeck -K98
- 01108 Relais für Fensterheber anheben -J292
- 01109 Relais für Hydraulikpumpe -J321
- 01110 Magnet für Entriegelungssperre -N187
- 01111 Stellmotor 1 für Kofferraumschloss
- 01112 Stromversorgung für Stellmotor 1 und 2
- 01113 Stellmotor 2 für Kofferraumschloss
- 01114 Schalter für Handbremskontrolle -F9
- 01116 Stellmotor für Verdeckentriegelung
- 01117 Belastungssignal für Generatorklemme DF
- 01118 Motorvorwärmung
- 01119 Signal für Gangerkennung
- 01120 Nockenwellenverstellung 1
- 01121 Nockenwellenverstellung 2
- 01122 Hallgeber 2 -G163
- 01123 Ansteuerung fehlerhaft
- 01124 Ladezeitüberwachung
- 01125 Saugrohrrumschaltung
- 01126 Signal für Motordrehzahl
- 01127 Kontrolllampe für Kraftstoffreserve -K16
- 01128 Lesespule für Wegfahrsicherung -D2
- 01129 S-Kontakt -H15
- 01130 ABS-Betrieb
- 01131 Ansteuerung Blinkleuchten
- 01132 Infrarotsensor vorn -G166
- 01133 Infrarotsensor hinten -G167
- 01134 Alarmhorn -H12
- 01135 Sensoren für Innenraumüberwachung

- 01136 Anlasser Startunterbrechung
- 01137 Schalter für Zentralverriegelung; Verriegelungs-Kontakte
- 01138 Schalter für Zentralverriegelung; Fahrertür Entriegelung
- 01139 Schalter für Zentralverriegelung; Beifahrertür Entriegelung
- 01140 Schalter für Zentralverriegelung; Heckklappe Entriegelung
- 01141 Schalter für Heckklappenentriegelung -E165
- 01142 Motoren für Zentralverriegelung; Fahrertür und Tankverriegelung zu
- 01143 Motoren für Zentralverriegelung; Fahrertür und Tankverriegelung auf
- 01144 Motor für Zentralverriegelung; Beifahrertür öffnen
- 01145 Motor für Zentralverriegelung; hintere Türen öffnen
- 01146 Motor für Zentralverriegelung; Beifahrertür und hintere Türen zu
- 01147 Motor für Heckklappenverriegelung -V120
- 01148 Aktivierung der Safesicherung Türen
- 01149 Deaktivierung der Safesicherung Türen
- 01150 Analoganzeigen
- 01151 Sperrschalter für Dieselmotor -F207
- 01152 Schalter für Gangüberwachung -F209
- 01153 Schalter für Ecomatic -E163
- 01154 Druckschalter für Kupplungssystem -F210
- 01155 Kupplung
- 01156 Schalter für Gangerkennung -F208
- 01157 Versorgungsspannung für Alarmhorn
- 01158 Versorgungsspannung für Blinkleuchten
- 01159 Leitungen für Safesicherung
- 01160 Relais für Glühkerzen-Kühlmittel -J325
- 01161 Endstufe Nockenwellensteuerungsventil
- 01162 Verbrennungsaussetzer
- 01163 Zünddurchschlag
- 01164 ESP-Betrieb
- 01165 Drosselklappensteuereinheit -J338
- 01166 Signal für Motormoment
- 01167 Ventil für Vollastanschlag -N194
- 01168 Ventil für Leerlaufdrehzahlanhebung -N177
- 01169 Türkontaktschalter Fahrerseite -F2
- 01170 Geber für Einspritzdauer -G175
- 01171 Temperaturfühler Beifahrersitz -G60
- 01172 Temperaturfühler Fahrersitz -G59
- 01173 Motor für Längsverstellung Fahrersitz -V28
- 01174 Motor für Höhenverstellung Fahrersitz -V138
- 01175 Einsteller für beheizbaren Fahrersitz -E94
- 01176 Schlüssel
- 01177 Motorsteuergerät nicht berechtigt
- 01178 Datenbus-Antrieb, Busruhe
- 01179 Schlüsselprogrammierung falsch
- 01180 Motor / Klimakompressor-Abschaltung - elektrische Verbindung
- 01181 Initialisierung: nur 2 Schlüssel gelernt
- 01182 Höhenadaption
- 01183 CAT-Warnlampe
- 01184 Geber für Ausströmtemperatur hinten -G174
- 01185 Frischluftgebläse hinten -V80
- 01186 Stellmotor für Luftverteilung hinten -V136
- 01187 Stellmotor für Temperaturklappe hinten -V137
- 01188 Steuergerät / Magnetkupplung - elektrische Verbindung
- 01189 Stellmotor für Luftverteilung vorn -V145
- 01190 Steuergerät / Stellmotoren - elektrische Verbindung
- 01191 Motoren für Sitzverstellung
- 01192 Kupplung für Wandlerüberbrückung

- 01193 Relais für kleine Heizleistung -J359
- 01194 Relais für große Heizleistung -J360
- 01196 Motor / Getriebe CAN-Bus
- 01197 Datenbus-Antrieb falscher Softwarestand
- 01198 Datenbus Komfort falscher Softwarestand
- 01199 Motor / ABS - elektrische Verbindung
- 01200 Versorgungsspannung ABS-Ventile
- 01201 Versorgungsspannung ABS-Pumpe
- 01202 Diagnoseleitung Kurzschluß
- 01203 ABS / Schalttafeleinsatz - elektrische Verbindung
- 01204 Geber für Motortemperatur -G27
- 01205 Relais für Climatronic -J254
- 01206 Signal für Zeitspanne Zündung aus
- 01207 Steuergerät für Zusatzheizung -J364
- 01208 Datensatz verändert
- 01209 Drehzahlsignal Generatorklemme W
- 01210 Steuergerät lernt Verstellbereich
- 01211 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196
- 01212 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197
- 01213 Zünder für Gurtstraffer hinten Mitte -N198
- 01214 Crashdaten Gurtstraffer gespeichert
- 01215 Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite -G177
- 01216 Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite -G178
- 01217 Zünder für Seitenairbag vorn Fahrerseite -N199
- 01218 Zünder für Seitenairbag vorn Beifahrerseite -N200
- 01219 Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite -N201
- 01220 Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -N202
- 01221 Crashsensor Seitenairbag Fahrerseite -G179
- 01222 Crashsensor Seitenairbag Beifahrerseite -G180
- 01223 Signal Zentralverriegelung öffnen
- 01224 Ausstattung falsch eingestellt
- 01225 Funkempfänger Standheizung -R64
- 01226 Crashdaten Seitenairbag Fahrerseite gespeichert
- 01227 Crashdaten Seitenairbag Beifahrerseite gespeichert
- 01228 Schlüsselschalter Abschaltung Airbag, Beifahrerseite -E224
- 01229 Sensor für Luftfeuchtigkeit, Klimaanlage -G260
- 01230 Geber für Ausströmtemperatur Fußraum links -G 261
- 01231 Geber für Ausströmtemperatur Fußraum rechts -G 262
- 01232 Regelventil für Kompressor der Klimaanlage -N280
- 01233 Absperrventil für Kühlmittel, Heizung -N279
- 01234 Steuergerät für beheizbare Frontscheibe -J505
- 01235 Sekundärlufteinblasventil -N112
- 01236 Magnet für Wählhebelsperre -N110
- 01237 Kraftstoffabschaltventil -N109
- 01238 Zündwinkelverstellung
- 01239 Belüftungsventil Drosselklappensteller -N97
- 01240 Entlüftungsventil Drosselklappensteller -N117
- 01241 Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälter -N115
- 01242 Endstufen im Steuergerät
- 01243 Ventil für Registersaugrohrumschaltung -N156
- 01244 Steuergerät Lambdasondenheizung -J209
- 01245 Drucksteller -N73
- 01246 Relais für Ansaugrohrvorwärmung -J81
- 01247 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80
- 01248 Zweiwegeventil-Vollastanreicherung-N54
- 01249 Einspritzventil Zylinder 1 -N30
- 01250 Einspritzventil Zylinder 2 -N31

- 01251 Einspritzventil Zylinder 3 -N32
- 01252 Einspritzventil Zylinder 4 -N33
- 01253 Einspritzventil Zylinder 5 -N83
- 01254 Einspritzventil Zylinder 6 -N84
- 01255 Einspritzventil Zylinder 7 -N85
- 01256 Einspritzventil Zylinder 8 -N86
- 01257 Ventil für Leerlaufstabilisierung -N71
- 01258 Luftklappensteller -V63
- 01259 Kraftstoffpumpenrelais -J17
- 01260 Ventil für Schubabschaltung -N65
- 01261 Taktventil für Lambdaregelung -N7
- 01262 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75
- 01263 Kaltstartventil -N17
- 01264 Relais für Sekundärluftpumpe -J299
- 01265 Ventil für Abgasrückführung -N18
- 01266 Relais für Glühkerzen -J52
- 01267 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179
- 01268 Mengensteller -N146
- 01269 Ventil für Einspritzbeginn -N108
- 01270 Magnetkupplung für Klimaanlage -N25
- 01271 Stellmotor für Temperaturklappe -V68
- 01272 Stellmotor für Zentralklappe -V70
- 01273 Frischluftgebläse -V2
- 01274 Stellmotor für Staudruckklappe -V71
- 01275 Schlüsselschalter Abschaltung Seitenairbags hinten -E280
- 01276 Hydraulikpumpe für ABS -V64
- 01277 Relais für Hydraulikpumpe ABS -J185
- 01278 Abschaltrelais für EDS -J263
- 01279 Geber für Längsbeschleunigung -G251
- 01280 Airbag Beifahrerseite ist abgeschaltet
- 01281 Airbag Fahrerseite ist abgeschaltet
- 01282 Umschaltventil für Saugrohrklappe -N239
- 01283 Motor für Saugrohrklappe -V157
- 01284 Seitenairbag Fahrerseite ist abgeschaltet
- 01285 Seitenairbag Beifahrerseite ist abgeschaltet
- 01286 Gurtstraffer Fahrerseite ist abgeschaltet
- 01287 Gurtstraffer Beifahrerseite ist abgeschaltet
- 01288 Versorgungsspannung Kl. 30
- 01289 Versorgungsspannung Kl. 15
- 01290 Referenzspannung Lenkhilfe
- 01291 Schlüsselschalter Abschaltung Seitenairbag hinten, Fahrerseite -E295
- 01292 Schlüsselschalter Abschaltung Seitenairbag hinten, Beifahrerseite -E296
- 01293 Kontrolllampe für Seitenairbag aus, hinten Fahrerseite -K167
- 01294 Kontrolllampe für Seitenairbag aus, hinten Beifahrerseite -K168
- 01295 Steuergerät im Schalttafeleinsatz falsch codiert
- 01296 Geber für Ausströmtemperatur Mitte -G191
- 01297 Geber für Ausströmtemperatur Fußraum -G192
- 01299 Diagnose-Interface für Datenbus
- 01300 Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk -J401
- 01301 Steuergerät für Spracheingabe -J507
- 01302 Steuergerät für Telematik
- 01303 Sende- und Empfangsgerät für Telefon
- 01304 Radio
- 01305 Datenbus Display
- 01306 schneller Datenbus Display
- 01307 Lichtwellenleiter-Datenbus Display
- 01308 Steuergerät für Dachelektronik -J528

- 01309 Steuergerät für Lenkhilfe defekt
- 01310 Steuergerät für Niveauregelung -J197
- 01311 Datenbus Information
- 01312 Datenbus Antrieb defekt
- 01313 DatenBUS Antrieb im Notlauf
- 01314 Motorsteuergerät
- 01315 Getriebesteuergerät
- 01316 Bremsensteuergerät
- 01317 Steuergerät im Kombiinstrument
- 01318 Steuergerät für Einspritzpumpe
- 01319 Steuergerät für Abstandsregelung -J428
- 01320 Steuergerät für Climatronic -J255
- 01321 Steuergerät für Airbag -J234
- 01322 Steuergerät für Multifunktionseinheit -J501
- 01323 Steuergerät für automatische Kupplung -J439
- 01324 Steuergerät für Allradantrieb -J492
- 01325 Steuergerät für Reifendrucküberwachung
- 01326 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453
- 01327 Steuergerät für Einparkhilfe
- 01328 Datenbus Komfort
- 01329 Datenbus Komfort im Notlauf
- 01330 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393
- 01331 Türsteuergerät Fahrerseite -J386
- 01332 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387
- 01333 Türsteuergerät HL -J388
- 01334 Türsteuergerät HR -J389
- 01335 Steuergerät für Sitz- / Spiegelposition Fahrer
- 01336 Konzern-Datenbus Komfort
- 01337 Türinnengriffbeleuchtung
- 01338 Signal Türen nicht geschlossen
- 01339 Ausstiegswarnleuchte
- 01340 Spiegelverstellungsschalter
- 01341 Steuergerät im Schalttafeleinsatz am Komfort CAN -J285
- 01342 Motorsteuergerät 2 (Slave 1)
- 01343 Motorsteuergerät 3 (Slave 2)
- 01344 Gasentladungslampe
- 01345 Zentralmodul für Gasentladungslampe
- 01346 Leitung zum Zündmodul
- 01347 Leitung zur Gasentladungslampe
- 01348 Kontrolllampe für Innenraumüberwachungsabschaltung -K162
- 01349 Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage vorne
- 01350 Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage hinten
- 01351 Leitung für Kommunikation auf Masse
- 01352 Leitung für Taktsignal vorne, 5V Pegel
- 01353 Leitung für Taktsignal hinten, 5V Pegel
- 01354 Freigabesignal Wegfahrsperr
- 01355 Signal; Alle Fenster öffnen
- 01356 Signal; Alle Fenster und Schiebeausstelldach schliessen
- 01357 Motor für Tankdeckelverriegelung -V155
- 01358 Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite -E150
- 01359 Schalter für Innenverriegelung Beifahrerseite -E198
- 01360 Schalter für Diebstahlwarnanlage öffnen
- 01361 Schalter für Diebstahlwarnanlage schließen
- 01362 Schalter für Heckklappe schließen -F124
- 01363 Schalter für Zentralverriegelung, Fahrertür -F59
- 01364 Schalter für Zentralverriegelung, Beifahrertür -F114
- 01365 Lock/Unlock Schalter/Verriegelungstaster innen

- 01366 Öffnung durch Crash-Signal
- 01367 Abschaltung der Pumpe für Zentralverriegelung
- 01368 Alarm durch Schalter Kofferraum
- 01369 Alarm durch Schalter Motorhaube
- 01370 Alarm durch Innenraumüberwachung
- 01371 Alarm durch Türkontaktschalter Fahrerseite
- 01372 Alarm durch Türkontaktschalter hinten / Beifahrerseite
- 01373 Alarm durch Massekontakt Radio
- 01374 Alarm durch Klemme 15
- 01375 Ventile für Motorlagerung Stufe 1
- 01376 Drehzahlsignal für Einspritzpumpe
- 01377 Ultraschallsensor links für Diebstahlwarnanlage -G170
- 01378 Ultraschallsensor rechts für Diebstahlwarnanlage -G171
- 01379 Schalter für Innenraumüberwachung -E183
- 01380 Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage hinten links
- 01381 Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage hinten rechts
- 01382 Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage vorn links
- 01383 Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage vorn rechts
- 01384 Alarm durch Glasbruchsensor
- 01385 Kontrolllampe für Alarmanlage -K95
- 01387 Leitung für Spannungsversorgung
- 01388 Leitung für Taktsignal
- 01389 Schalter für Heckklappe öffnen -F124
- 01393 Geber für Niveauregelung -G84
- 01394 Kontrolllampe für Niveauregelung -K134
- 01395 Motor für Kompressor-Niveauregelung -V66
- 01396 Ventile für Federbeine hinten -N150 / -N151
- 01397 Ablassmagnetventil Niveauregelung -N111
- 01398 Signalleitung von Zentralverriegelung: Türen auf
- 01399 Relais für Kompressor-Niveauregelung -J403
- 01400 Niveauregelung
- 01402 Datenleitung von Navigation
- 01403 Glasbruchsensoren hinten
- 01404 Ventile für Motorlagerung Stufe 2
- 01405 Ventil 2 für Abgasrückführung -N213
- 01406 Keine Flammbildung
- 01407 Flammabbruch
- 01408 Abschaltung durch Unterspannung (Festwert)
- 01409 Wiederholter Flammabbruch
- 01410 Heizgerät überhitzt
- 01411 Temperaturfühler -G18
- 01412 Glühkerze mit Flammwächter-Q8
- 01413 Dosierpumpe -V54
- 01414 Verbrennungsluftgebläse -V6
- 01415 Umwälzpumpe -V55
- 01416 Signal für Ansteuerung Frischluftgebläse
- 01422 Hydraulikpumpe für FDR -V156
- 01423 Sensor für Querbeschleunigung -G200
- 01424 Geber für Drehrate -G202, Signalleitung
- 01425 Geber für Drehrate -G202, Referenzleitung
- 01426 Bedieneinheit im Lenkrad -E221
- 01434 Relais für Bremslichtunterdrückung ESP -J508
- 01435 Geber 1 für Bremsdruck -G201
- 01437 Regellage nicht gelernt
- 01440 Kraftstofffüllstandssignal
- 01441 Geber für Kraftstoffmenge -G210

- 01441 Geber für Kraftstoffmangel -G210
- 01442 Aussetzer durch Kraftstoffmangel
- 01443 Anpassung an Batterie nicht erfolgt
- 01444 Abschaltung durch Unterspannung (Automatic)
- 01445 Geber für Längsverstellung, Fahrersitz -G227
- 01446 Geber für Lehnenverstellung, Fahrersitz -G230
- 01447 Geber für Höhenverstellung, Fahrersitz -G231
- 01448 Geber für Neigungsverstellung, Fahrersitz -G232
- 01449 Schalter für Neigungsverstellung Fahrersitz -E222, zurück
- 01450 Schalter für Neigungsverstellung Fahrersitz -E222, vor
- 01451 Schalter für Längs- und Höhenverstellung -E61, auf
- 01452 Schalter für Längs- und Höhenverstellung -E61, ab
- 01453 Schalter für Längs- und Höhenverstellung -E61, vor
- 01454 Schalter für Längs- und Höhenverstellung -E61, zurück
- 01455 Schalter für Lehnenverstellung -E96, vor
- 01456 Schalter für Lehnenverstellung -E96, zurück
- 01457 Signal an Spiegel-/Lenksäulensteuergerät
- 01458 Signal von Zentralverriegelung
- 01459 Taster Fahrer 1 / Memorysitz -E218
- 01460 Taster Fahrer 2 / Memorysitz -E219
- 01461 Taster Fahrer 3 / Memorysitz -E220
- 01464 Geber für Bremsdruck/Querbeschleunigung
- 01482 Motoren für Zentralverriegelung
- 01483 Ansteuerung Heckdeckelfernentriegelung
- 01484 Schlüsseltaster Zentralverriegelung verriegeln
- 01485 Schlüsseltaster Zentralverriegelung entriegeln
- 01486 Systemfunktionstest aktiviert
- 01488 Geber für Kühlmitteltemperatur, Heizung -G241
- 01489 Überhitzungsfühler -G189
- 01490 Flammenwächter -G64
- 01491 Glühkerze für Heizung -Q9
- 01492 Funktionssperre
- 01522 Bedienhörer für Telefon -R37
- 01523 Mikrofon für Telefon -R38
- 01526 Taster für Notruf -E276
- 01527 Taster für Pannruf -E275
- 01528 Zusatzantenne für Telematik -R90
- 01529 Zusatzlautsprecher für Telematik -R91
- 01531 Notbatterie
- 01532 Signalleitung zum Kombiinstrument
- 01533 Scheinwerferlicht Kl.56
- 01534 Ansteuerung Stellmotor für Leuchtweitenregelung links -V48
- 01535 Ansteuerung Stellmotor für Leuchtweitenregelung rechts -V49
- 01537 Geber für Fahrzeugniveau - Versorgungsspannung
- 01539 Scheinwerfer wurden nicht justiert
- 01542 Geber für Drehrate -G202
- 01543 Warnsummer für Einparkhilfe -H15
- 01544 Funktionsanzeige
- 01545 Geber für Einparkhilfe, hinten links -G203
- 01546 Geber für Einparkhilfe, hinten links, Mitte -G204
- 01547 Geber für Einparkhilfe, hinten rechts, Mitte -G205
- 01548 Geber für Einparkhilfe, hinten rechts -G206
- 01549 Versorgungsspannung für Geber Einparkhilfe
- 01550 Signal für Rückwärtsgang
- 01557 Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite -F241 öffnen
- 01558 Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite -F241 schließen

- 01558 Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite -F241 schließen
- 01559 Fahrertürschloß
- 01560 Beifahrertürschloß
- 01561 Türschloß HL
- 01562 Türschloß HR
- 01563 Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite -E150, LOCK
- 01564 Schalter für Innenverr. Fahrerseite -E150, UNLOCK
- 01565 Kofferraumleuchte -W3
- 01566 Signal für Innenraumüberwachung aktivieren
- 01568 Signal Komfortöffnung
- 01569 Signal Komfortschließung
- 01570 Abschaltverzögerung Kl. 15
- 01571 Signal für Sitzmemory
- 01572 Alarm durch Türkontaktschalter Beifahrerseite-Seite
- 01573 Alarm durch Türkontaktschalter HL
- 01574 Alarm durch Türkontaktschalter HR
- 01575 Regelung abgeschaltet
- 01577 Abschaltung durch Übertemperatur
- 01578 Kontrollampe für Airbag aus, Beifahrerseite -K145
- 01581 falsches Bauteil erkannt
- 01582 Signal für Kühlmitteltemperatur
- 01585 Kontaktschalter im Schließzylinder Beifahrerseite -F242, öffnen
- 01586 Kontaktschalter im Schließzylinder Beifahrerseite -F242, schließen
- 01588 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251
- 01589 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252
- 01592 Sensor für Luftgüte -G238
- 01593 beheizbare Frontscheibe -Z2
- 01594 Steuergerät falsche Fahrgestellnummer
- 01596 Stellmotor für Frischluft-/Umluftklappe -V154
- 01613 Relais für Pumpe Kraftstoffkühlung
- 01625 Warnsummer für Einparkhilfe vorn -H22
- 01626 Geber für Einparkhilfe, vorn rechts -G252
- 01627 Geber für Einparkhilfe, vorn rechts, Mitte -G253
- 01628 Geber für Einparkhilfe, vorn links, Mitte -G254
- 01629 Geber für Einparkhilfe, vorn links -G255
- 01638 Crashsensor Seitenairbag Fahrerseite hinten -G256
- 01639 Crashsensor Seitenairbag Beifahrerseite hinten -G257
- 01646 Kopfairbag Fahrerseite ist abgeschaltet
- 01647 Kopfairbag Beifahrerseite ist abgeschaltet
- 01656 Crashsignal
- 01686 Steuergerät für Kühlerlüfternachlauf -J138
- 01695 Geber 2 für Kraftstofftemperatur -G248
- 01719 Geber für Längsverstellung, Beifahrersitz -G278
- 01720 Geber für Lehnenverstellung, Beifahrersitz -G279
- 01721 Geber für hintere Höhenverstellung, Beifahrersitz -G280
- 01722 Geber für vordere Höhenverstellung, Beifahrersitz -G281
- 01724 Schalter für Längsverstellung, Beifahrersitz -E64, vor
- 01725 Schalter für Längsverstellung, Beifahrersitz -E64, zurück
- 01726 Schalter für Lehnenverstellung, Beifahrersitz-E98, vor
- 01727 Schalter für Lehnenverstellung, Beifahrersitz -E98, zurück
- 01728 Schalter für hintere Höhenverstellung, Beifahrersitz -E66, auf
- 01729 Schalter für hintere Höhenverstellung, Beifahrersitz E66, ab
- 01730 Schalter für vordere Höhenverstellung, Beifahrersitz -E65, auf
- 01731 Schalter für vordere Höhenverstellung, Beifahrersitz -E65, ab

- 01748 Schalter für Tiptronic im Lenkrad, hoch
- 01749 Schalter für Tiptronic im Lenkrad, runter*
- 01767 Geber für Fahrzeugniveau links
- 01768 Geber für Fahrzeugniveau rechts
- 01769 Geber für Fahrzeugniveau VR -G289
- 01770 Geber für Kompressortemperatur -G290
- 01771 Steuergerät für Leuchtweitenregelung
- 01772 Signalleitung von Druckgeber -G291
- 01773 Ventil für Druckspeicher -N311
- 01774 Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Versorgung -J431
- 01775 Signalleitung zum Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431
- 01776 Bedieneinheit für Niveauregelung -E281 defekt
- 01777 redundanter Signalpfad von Bedieneinheit für Niveauregelung -E281
- 01780 Geber für Fahrzeugniveau
- 01781 extremer Fahrzeugschiefstand
- 01796 Telematik SIM-Karte
- 01809 Stellmotor für Temperaturklappe links -V158
- 01810 Stellmotor für Temperaturklappe rechts -V159
- 01836 Kompressor abgeschaltet
- 01841 Potentiometer -G220 im Stellmotor -V158 (für Temperaturklappe links)
- 01842 Potentiometer -G221 im Stellmotor -V159 (für Temperaturklappe rechts)
- 16397 Bank 1, Nockenwellenverstellung Auslaß Fehlfunktion
- 16407 Bank 2, Nockenwellenverstellung Auslaß Fehlfunktion
- 16485 Luftmassenmesser -G70 unplausibles Signal
- 16486 Luftmassenmesser Signal zu klein
- 16487 Luftmassenmesser Signal zu groß
- 16490 Saugrohrdruck/Luftdruck -G71 / -F96 unplausibles Signal
- 16491 Saugrohrdruck/Luftdruck -G71 / -F96 Signal zu klein
- 16496 Ansauglufttemperatur Signal zu klein
- 16497 Ansauglufttemperatur Signal zu groß
- 16500 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 unplausibles Signal
- 16501 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 Signal zu klein
- 16502 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 Signal zu groß
- 16504 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 16505 Drosselklappenpotentiometer unplausibles Signal
- 16506 Drosselklappenpotentiometer Signal zu klein
- 16507 Drosselklappenpotentiometer Signal zu groß
- 16514 Bank 1, Sonde 1 elektrischer Fehler im Stromkreis (Fehlfunktion)
- 16515 Bank 1, Sonde 1 Spannung zu klein
- 16516 Bank 1, Sonde 1 Spannung zu groß
- 16517 Bank 1, Sonde 1 Signal zu langsam
- 16518 Bank 1, Sonde 1 keine Aktivität
- 16519 Bank 1, Sonde 1 Heizstromkreis elektr. Fehler im Stromkreis
- 16520 Bank 1, Sonde 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 16521 Bank 1, Sonde 2 Spannung zu klein
- 16522 Bank 1, Sonde 2 Spannung zu groß
- 16523 Bank 1, Sonde 2 Signal zu langsam
- 16524 Bank 1, Sonde 2 keine Aktivität
- 16525 Bank 1, Sonde 2 Heizstromkreis elektr. Fehler im Stromkreis
- 16534 Bank 2, Sonde 1 elektrischer Fehler im Stromkreis (Fehlfunktion)
- 16535 Bank 2, Sonde 1 Spannung zu klein
- 16536 Bank 2, Sonde 1 Spannung zu groß
- 16537 Bank 2, Sonde 1 Signal zu langsam
- 16538 Bank 2, Sonde 1 keine Aktivität

- 16540 Bank 2, Sonde 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 16541 Bank 2, Sonde 2 Spannung zu klein
- 16542 Bank 2, Sonde 2 Spannung zu groß
- 16543 Bank 2, Sonde 2 Signal zu langsam
- 16544 Bank 2, Sonde 2 keine Aktivität
- 16554 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem Fehlfunktion
- 16555 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager
- 16556 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett
- 16557 Bank 2, Kraftstoffbemessungssystem Fehlfunktion
- 16558 Bank 2, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager
- 16559 Bank 2, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett
- 16576 Geber für Kraftstoffdruck -G247 Kurzschluss nach Masse
- 16581 Geber für Öltemperatur -G8 Signal zu klein
- 16582 Geber für Öltemperatur -G8 Signal zu gross
- 16585 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 16586 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 16587 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 16588 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 16593 Einspritzventil Zyl. 9 -N299 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 16594 Einspritzventil Zyl. 10 -N300 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 16595 Einspritzventil Zyl. 11 -N301 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 16596 Einspritzventil Zyl. 12 -N302 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 16603 Maximale Motordrehzahl überschritten
- 16606 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal zu klein
- 16607 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal zu groß
- 16611 Geber für Gaspedalstellung -G79 Signal zu klein
- 16612 Geber für Gaspedalstellung -G79 Signal zu groß
- 16620 Geber für Ladedruck -G31 unplausibles Signal
- 16621 Geber für Ladedruck -G31 Signal zu klein
- 16622 Geber für Ladedruck -G31 Signal zu groß*
- 16646 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 Kurzschluß nach Plus
- 16649 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 Kurzschluß nach Plus
- 16652 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 Kurzschluß nach Plus
- 16655 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 Kurzschluß nach Plus
- 16669 Einspritzventil Zyl. 9 -N299 Kurzschluß nach Masse
- 16670 Einspritzventil Zyl. 9 -N299 Kurzschluß nach Plus
- 16672 Einspritzventil Zyl. 10 -N300 Kurzschluß nach Masse
- 16673 Einspritzventil Zyl. 10 -N300 Kurzschluß nach Plus
- 16675 Einspritzventil Zyl. 11 -N301 Kurzschluß nach Masse
- 16676 Einspritzventil Zyl. 11 -N301 Kurzschluß nach Plus
- 16678 Einspritzventil Zyl. 12 -N302 Kurzschluß nach Masse
- 16679 Einspritzventil Zyl. 12 -N302 Kurzschluß nach Plus
- 16684 Verbrennungsaussetzer erkannt
- 16685 Zyl. 1 Verbrennungsaussetzer erkannt
- 16686 Zyl. 2 Verbrennungsaussetzer erkannt
- 16687 Zyl. 3 Verbrennungsaussetzer erkannt
- 16688 Zyl. 4 Verbrennungsaussetzer erkannt
- 16689 Zyl. 5 Verbrennungsaussetzer erkannt
- 16690 Zyl. 6 Verbrennungsaussetzer erkannt
- 16691 Zyl. 7 Verbrennungsaussetzer erkannt
- 16692 Zyl. 8 Verbrennungsaussetzer erkannt
- 16693 Zyl. 9 Verbrennungsaussetzer erkannt
- 16694 Zyl. 10 Verbrennungsaussetzer erkannt
- 16695 Zyl. 11 Verbrennungsaussetzer erkannt

- 16696 Zyl. 12 Verbrennungsaussetzer erkannt
- 16705 Geber für Motordrehzahl -G28 unplausibles Signal
- 16706 Geber für Motordrehzahl -G28 kein Signal
- 16708 Klopfregelung Fehlfunktion
- 16709 Klopfsensor 1 -G61 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 16710 Klopfsensor 1 -G61 unplausibles Signal
- 16711 Klopfsensor 1 -G61 Signal zu klein
- 16712 Klopfsensor 1 -G61 Signal zu groß
- 16716 Klopfsensor 2 -G66 Signal zu klein
- 16717 Klopfsensor 2 -G66 Signal zu groß
- 16719 Geber für Motordrehzahl -G28 Fehlfunktion
- 16721 Kurbelwellenpositionssensor Signal zu klein
- 16724 Nockenwellenpositionssensor -G40 Fehlfunktion
- 16725 Nockenwellenpositionssensor -G40 unplausibles Signal
- 16726 Nockenwellenpositionssensor -G40 Signal zu klein
- 16727 Nockenwellenpositionssensor -G40 Signal zu groß
- 16730 Nockenwellenpositionssensor -G163 unplausibles Signal
- 16735 Zündsteuerung Zyl. 1 Fehlfunktion
- 16736 Zündsteuerung Zyl. 2 Fehlfunktion
- 16750 Nockenwellenpositionssensor -G300 unplausibles Signal
- 16764 Glühkerze -Q6 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 16775 Nockenwellenpositionssensor -G301 unplausibles Signal
- 16785 Abgasrückführungssystem Durchsatz zu klein
- 16786 Abgasrückführungssystem Durchsatz zu groß
- 16787 Ventil für Abgasrückführung -N18 Fehlfunktion
- 16788 Abgasrückführungssystem Regeldifferenz
- 16791 Potentiometer für Abgasrückführung -N212 Signal zu klein
- 16792 Potentiometer für Abgasrückführung -N212 Signal zu gross
- 16795 Sekundärluftsystem Durchfluss fehlerhaft
- 16804 Bank 1, Katalysatorsystem Wirkung zu gering
- 16805 Vorkatalysator Bank 1, Wirkung zu gering
- 16806 Bank 1, Hauptkatalysator Wirkung zu gering
- 16814 Bank 2, Katalysatorsystem Wirkung zu gering
- 16815 Vorkatalysator Bank 2, Wirkung zu gering
- 16816 Bank 2, Hauptkatalysator Wirkung zu gering
- 16825 Tankentlüftungssystem Durchsatz fehlerhaft
- 16827 Tankentlüftungssystem elektrischer Fehler im Stromkreis
- 16845 Kraftstoffüllstandssignal unplausibles Signal
- 16885 Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal unplausibles Signal
- 16887 Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal Signal zu gross
- 16890 Leerlaufregelung Drehzahl unter Sollwert
- 16891 Leerlaufregelung Drehzahl über Sollwert
- 16894 Leerlaufschalter -F60 Fehlfunktion
- 16896 Leerlaufdrehzahlbeeinflussung nicht möglich
- 16916 Drucksensor für Klimaanlage Signal zu klein
- 16917 Drucksensor für Klimaanlage Signal zu groß
- 16944 Spannungsversorgung unplausibles Signal
- 16946 Spannungsversorgung Spannung zu klein
- 16947 Spannungsversorgung Spannung zu groß
- 16952 Schalter für GRA -E45 unplausibles Signal
- 16955 Bremslichtschalter -F unplausibles Signal
- 16985 Steuergerät defekt
- 16987 Steuergerät defekt

- 16987 Steuergerät defekt
- 16988 Steuergerät defekt
- 16989 Steuergerät defekt
- 16990 Steuergerät defekt
- 16991 Drosselklappen-Steuereinheit -J338 Unterspannung bei Grundeinstellung
- 17022 Drosselklappen-Steuereinheit -J338 unplausibles Signal
- 17069 Hauptrelais -J271 Unterbrechung
- 17070 Hauptrelais -J271 Kurzschluß nach Masse
- 17071 Hauptrelais -J271 Kurzschluß nach Plus
- 17086 Steuergerät defekt
- 17087 Bremslichtschalter -F elektrischer Fehler im Stromkreis
- 17090 Fahrstufensensor -F125 unplausibles Signal
- 17094 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 17095 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 unplausibles Signal
- 17096 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 Signal zu klein
- 17097 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 Signal zu groß
- 17100 Geber für Getriebeeingangsdrehzahl -G182 unplausibles Signal
- 17101 Geber für Getriebeeingangsdrehzahl -G182 kein Signal
- 17105 Geber für Getriebeausgangsdrehzahl -G195 unplausibles Signal
- 17106 Geber für Getriebeausgangsdrehzahl -G195 kein Signal
- 17110 Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät unplausibles Signal
- 17111 Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät kein Signal
- 17114 Gang-/Übersetzungsüberwachung falsches Übersetzungsverhältnis
- 17115 1. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
- 17116 2. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
- 17117 3. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
- 17118 4. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
- 17119 5. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
- 17125 Kupplung für Wandlerüberbrückung keine Kraftübertragung
- 17134 Schaltventil 1 Magnetventil 1 -N88 Funktionsstörung
- 17135 Schaltventil 1 Magnetventil 1 -N88 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
- 17136 Schaltventil 1 Magnetventil 1 -N88 Kurzschluß nach Plus
- 17137 Schaltventil 1 Magnetventil 1 -N88 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 17140 Schaltventil 2 Magnetventil 2 -N89 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
- 17141 Schaltventil 2 Magnetventil 2 -N89 Kurzschluß nach Plus
- 17142 Schaltventil 2 Magnetventil 2 -N89 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 17145 Schaltventil 3 Magnetventil 3 -N90 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
- 17146 Schaltventil 3 Magnetventil 3 -N90 Kurzschluß nach Plus
- 17147 Schaltventil 3 Magnetventil 3 -N90 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 17418 Einspritzventil Zyl.9 -N299 Unterbrechung
- 17419 Einspritzventil Zyl. 10 -N300 Unterbrechung
- 17420 Einspritzventil Zyl. 11 -N301 Unterbrechung
- 17421 Einspritzventil Zyl. 12 -N302 Unterbrechung
- 17428 Kraftstoffdruckregelung Regelgrenze überschritten
- 17433 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276 mechanischer Fehler
- 17463 Bank 1, Nockenwellenverstellung Auslaß Kurzschluß nach Plus
- 17464 Bank 1, Nockenwellenverstellung Auslaß Kurzschluß nach Masse
- 17465 Bank 1, Nockenwellenverstellung Auslaß Unterbrechung
- 17466 Bank 2, Nockenwellenverstellung Auslaß Kurzschluß nach Plus
- 17467 Bank 2, Nockenwellenverstellung Auslaß Kurzschluß nach Masse
- 17468 Bank 2, Nockenwellenverstellung Auslaß Unterbrechung
- 17471 Kraftstoffdruckregelung Regelgrenze unterschritten
- 17472 Kraftstoffdrucksystem mechanischer Fehler
- 17473 Kraftstoffdruckregelung Regeldifferenz
- 17481 Luftmassenmesser 2 -G246 Signal zu klein

- 17481 Luftmassenmesser 2 -G246 Signal zu klein
- 17482 Luftmassenmesser 2 -G246 Signal zu groß
- 17483 Lambda-Regelung Abgas-Bank 3 System zu mager
- 17484 Lambda-Regelung Abgas-Bank 3 System zu fett
- 17485 Lambda-Regelung Abgas-Bank 4 System zu mager
- 17486 Lambda-Regelung Abgas-Bank 4 System zu fett
- 17487 Lambda-Regelung Abgas-Bank 3 unplausibler Regelwert
- 17488 Lambda-Regelung Abgas-Bank 4 unplausibler Regelwert
- 17489 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 1 Magergrenze unterschritten
- 17490 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 2 Magergrenze unterschritten
- 17491 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 1 Fettgrenze überschritten
- 17492 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 2 Fettgrenze überschritten
- 17493 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 1 Magergrenze unterschritten
- 17494 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 2 Magergrenze unterschritten
- 17495 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 1 Fettgrenze überschritten
- 17496 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 2 Fettgrenze überschritten
- 17497 Bank 2, Gemischadaption Bereich 1 Magergrenze unterschritten
- 17499 Bank 2, Gemischadaption Bereich 1 Fettgrenze überschritten
- 17509 Bank 1, Sonde 1 Spannung zu klein / Leckluft
- 17510 Bank 1, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
- 17511 Bank 1, Sonde 1 Heizstromkreis Leistung zu gering
- 17513 Bank 1, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
- 17514 Bank 2, Sonde 1 Spannung zu klein / Leckluft
- 17515 Bank 2, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
- 17516 Bank 2, Sonde 1 Heizstromkreis Leistung zu gering
- 17518 Bank 2, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
- 17519 Lambda-Regelung (Bank 1) System zu mager
- 17520 Lambda-Regelung (Bank 1) System zu fett
- 17521 Bank 1, Sonde 1 Innenwiderstand zu groß
- 17522 Bank 1, Sonde 2 Innenwiderstand zu groß
- 17523 Bank 1, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
- 17524 Bank 1, Sonde 1 Heizstromkreis Unterbrechung
- 17525 Bank 1, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
- 17526 Bank 1, Sonde 2 Heizstromkreis Unterbrechung
- 17527 Bank 2, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
- 17528 Bank 2, Sonde 1 Heizstromkreis Unterbrechung
- 17529 Bank 2, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
- 17530 Bank 2, Sonde 2 Heizstromkreis Unterbrechung
- 17535 Bank 1, Gemischadaption (mult.) System zu fett
- 17536 Bank 1, Gemischadaption (mult.) System zu mager
- 17537 Bank 2, Gemischadaption (mult.) System zu fett
- 17538 Bank 2, Gemischadaption (mult.) System zu mager
- 17539 Bank 2, Sonde 1 Innenwiderstand zu groß
- 17540 Bänke 1+2, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
- 17541 Bänke 1+2, Sonde 1 Heizstromkreis elektrischer Fehler
- 17544 Bank 1, Gemischadaption (add.) System zu mager
- 17545 Bank 1, Gemischadaption (add.) System zu fett
- 17546 Bank 2, Gemischadaption (add.) System zu mager
- 17547 Bank 2, Gemischadaption (add.) System zu fett
- 17548 Bank 2, Sonde 2 Innenwiderstand zu groß
- 17549 Lasterfassung unplausibler Wert
- 17551 Lasterfassung Grenze überschritten
- 17552 Luftmassenmesser -G70 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
- 17553 Luftmassenmesser -G70 Kurzschluss nach Plus
- 17554 Luftmassenmesser -G70 Versorgungsspannung
- 17555 Lambda-Regelung Bank 2 System zu mager

- 17556 Lambda-Regelung Bank 2 System zu fett
- 17557 Lambda-Regelung Bank 1 unplausibler Regelwert
- 17558 Lambda-Regelung Bank 2 unplausibler Regelwert
- 17559 Bank 1, Gemischadaption Bereich 1 Magergrenze unterschritten
- 17560 Bank 1, Gemischadaption Bereich 2 Magergrenze unterschritten
- 17563 Geber für Saugrohrdruck -G71 Kurzschluss nach Plus
- 17564 Geber für Saugrohrdruck -G71 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
- 17565 Geber für Saugrohrdruck -G71 Versorgungsspannung
- 17566 Geber für Saugrohrdruck -G71 unplausibles Signal
- 17567 Signal Luftmassenmesser 1 / Luftmassenmesser 2 unplausibles Verhältnis
- 17568 Geber für Saugrohrtemperatur -G72 Kurzschluss nach Masse
- 17569 Geber für Saugrohrtemperatur -G72 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
- 17570 Geber für Kraftstofftemperatur -G81 Kurzschluss nach Masse
- 17571 Geber für Kraftstofftemperatur -G81 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
- 17572 Geber für Kraftstofftemperatur -G81 unplausibles Signal
- 17573 Bank 1, Gemischadaption Bereich 1 Fettgrenze überschritten
- 17574 Bank 1, Gemischadaption Bereich 2 Fettgrenze überschritten
- 17575 Luftmassenmesser 2 -G246 unplausibles Signal
- 17576 Luftmassenmesser 2 -G246 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
- 17577 Luftmassenmesser 2 -G246 Kurzschluss nach Plus
- 17578 Luftmassenmesser 2 -G246 Versorgungsspannung
- 17579 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 unplausibles Signal
- 17580 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal zu klein
- 17581 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal zu groß
- 17582 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem Abweichung der Einspritzzeiten
- 17584 Bank 1, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze erreicht
- 17585 Bank 2, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze erreicht
- 17586 Lineare Lambda-Sonde/ Pumpstrom Unterbrechung
- 17587 Lineare Lambdasonde/ Pumpstrom Kurzschluß nach Masse
- 17588 Lineare Lambdasonde/ Pumpstrom Kurzschluß nach Plus
- 17589 Lineare Lambdasonde/ Referenzspannung Unterbrechung
- 17590 Lineare Lambdasonde/ Referenzspannung Kurzschluß nach Masse
- 17591 Lineare Lambdasonde/ Referenzspannung Kurzschluß nach Plus
- 17598 Lineare Lambdasonde/ Referenzspannung unplausibel
- 17600 Geber für Kraftstoffdruck -G247 Versorgungsspannung
- 17601 Geber für Kraftstoffdruck -G247 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
- 17602 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276 Kurzschluß nach Plus
- 17603 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
- 17604 Bank 1, Sonde 1 Heizstromkreis elektrischer Fehler
- 17605 Bank 2, Sonde 1 Heizstromkreis elektrischer Fehler
- 17606 Bank 1, Sonde 2 Heizstromkreis elektrischer Fehler
- 17607 Bank 2, Sonde 2 Heizstromkreis elektrischer Fehler
- 17609 Einspritzventil Zyl.1 -N30 elektr. Fehler im Stromkreis
- 17610 Einspritzventil Zyl.2 -N31 elektr. Fehler im Stromkreis
- 17611 Einspritzventil Zyl.3 -N32 elektr. Fehler im Stromkreis
- 17612 Einspritzventil Zyl.4 -N33 elektr. Fehler im Stromkreis
- 17613 Einspritzventil Zyl.5 -N83 elektr. Fehler im Stromkreis
- 17614 Einspritzventil Zyl.6 -N84 elektr. Fehler im Stromkreis
- 17615 Einspritzventil Zyl.7 -N85 elektr. Fehler im Stromkreis
- 17616 Einspritzventil Zyl.8 -N86 elektr. Fehler im Stromkreis
- 17621 Einspritzventil Zyl.1 -N30 Kurzschluß nach Plus
- 17622 Einspritzventil Zyl.2 -N31 Kurzschluß nach Plus
- 17623 Einspritzventil Zyl.3 -N32 Kurzschluß nach Plus
- 17624 Einspritzventil Zyl.4 -N33 Kurzschluß nach Plus
- 17625 Einspritzventil Zyl.5 -N83 Kurzschluß nach Plus
- 17626 Einspritzventil Zyl.6 -N84 Kurzschluß nach Plus

- 17627 Einspritzventil Zyl.7 -N85 Kurzschluß nach Plus
- 17628 Einspritzventil Zyl.8 -N86 Kurzschluß nach Plus
- 17633 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 Kurzschluß nach Masse
- 17634 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 Kurzschluß nach Masse
- 17635 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 Kurzschluß nach Masse
- 17636 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 Kurzschluß nach Masse
- 17637 Einspritzventil Zyl. 5 -N83 Kurzschluß nach Masse
- 17638 Einspritzventil Zyl. 6 -N84 Kurzschluß nach Masse
- 17639 Einspritzventil Zyl. 7 -N85 Kurzschluß nach Masse
- 17640 Einspritzventil Zyl. 8 -N86 Kurzschluß nach Masse
- 17645 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 Unterbrechung
- 17646 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 Unterbrechung
- 17647 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 Unterbrechung
- 17648 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 Unterbrechung
- 17649 Einspritzventil Zyl. 5 -N83 Unterbrechung
- 17650 Einspritzventil Zyl. 6 -N84 Unterbrechung
- 17651 Einspritzventil Zyl. 7 -N85 Unterbrechung
- 17652 Einspritzventil Zyl. 8 -N86 Unterbrechung
- 17658 Kraftstoffüllstand zu gering
- 17663 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 Kurzschluss nach Masse
- 17664 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
- 17668 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 -N240 unplausibles Signal
- 17669 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 -N240 Regelgrenze überschritten
- 17670 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 -N240 Regelgrenze unterschritten
- 17671 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 -N241 unplausibles Signal
- 17672 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 -N241 Regelgrenze überschritten
- 17673 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 -N241 Regelgrenze unterschritten
- 17674 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 -N242 unplausibles Signal
- 17675 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 -N242 Regelgrenze überschritten
- 17676 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 -N242 Regelgrenze unterschritten
- 17677 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 -N243 unplausibles Signal
- 17678 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 -N243 Regelgrenze überschritten
- 17679 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 -N243 Regelgrenze unterschritten
- 17686 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290 Kurzschluss nach Plus
- 17687 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
- 17688 Luftsteuerventil für Einspritzventile Durchsatz zu klein
- 17691 Luftsteuerventil für Einspritzventile elektrischer Fehler im Stromkreis
- 17694 Luftsteuerventil für Einspritzventile Kurzschluß nach Plus
- 17695 Umluftventil für Turbolader -N249 Unterbrechung
- 17696 Umluftventil für Turbolader -N249 Kurzschluß nach Plus
- 17697 Umluftventil für Turbolader -N249 Kurzschluß nach Masse
- 17700 Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung -F265 Unterbrechung
- 17701 Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung -F265 Kurzschluß nach Plus
- 17702 Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung -F265 Kurzschluß nach Masse
- 17704 Fehler im Kühlsystem
- 17707 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290 Fehlfunktion
- 17708 verbrennungsaussetzer erkannt Grund: Kraftstoffmangel
- 17709 Klopfregelung Zyl. 9 Regelgrenze erreicht
- 17710 Klopfregelung Zyl. 10 Regelgrenze erreicht
- 17711 Klopfregelung Zyl. 11 Regelgrenze erreicht
- 17712 Klopfregelung Zyl. 12 Regelgrenze erreicht
- 17713 Zündansteuerung Zyl. 9 Unterbrechung
- 17714 Zündansteuerung Zyl. 9 Kurzschluß nach Plus
- 17715 Zündansteuerung Zyl. 9 Kurzschluß nach Masse
- 17716 Zündansteuerung Zyl. 10 Unterbrechung

- 17716 Zündansteuerung Zyl. 10 Unterbrechung
- 17717 Zündansteuerung Zyl. 10 Kurzschluß nach Plus
- 17718 Zündansteuerung Zyl. 10 Kurzschluß nach Masse
- 17719 Zündansteuerung Zyl. 11 Unterbrechung
- 17720 Zündansteuerung Zyl. 11 Kurzschluß nach Plus
- 17721 Zündansteuerung Zyl. 11 Kurzschluß nach Masse
- 17722 Zündansteuerung Zyl. 12 Unterbrechung
- 17723 Zündansteuerung Zyl. 12 Kurzschluß nach Plus
- 17724 Zündansteuerung Zyl. 12 Kurzschluß nach Masse
- 17729 Klopfsensor 3 -G198 Signal zu klein
- 17730 Klopfsensor 3 -G198 Signal zu groß
- 17731 Klopfsensor 4 -G199 Signal zu klein
- 17732 Klopfsensor 4 -G199 Signal zu groß
- 17733 Klopfregelung Zyl. 1 Regelgrenze erreicht
- 17734 Klopfregelung Zyl. 2 Regelgrenze erreicht
- 17735 Klopfregelung Zyl. 3 Regelgrenze erreicht
- 17736 Klopfregelung Zyl. 4 Regelgrenze erreicht
- 17737 Klopfregelung Zyl. 5 Regelgrenze erreicht
- 17738 Klopfregelung Zyl. 6 Regelgrenze erreicht
- 17739 Klopfregelung Zyl. 7 Regelgrenze erreicht
- 17740 Klopfregelung Zyl. 8 Regelgrenze erreicht
- 17743 Motormomentenüberwachung Regelgrenze überschritten
- 17744 Motormomentenüberwachung Regelgrenze überschritten
- 17745 Bank 1, Nockenwellenpositionssensor -G40 Kurzschluß nach Masse
- 17746 Bank 1, Nockenwellenpositionssensor -G40 Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
- 17747 Kurbelwellenpositions- / Motordrehzahlssensor vertauscht
- 17748 Nockenwellenpositions- / Kurbelwellenpositionssensor falsche Zuordnung
- 17749 Zündausgang 1 Kurzschluß nach Masse
- 17750 Zündausgang 1 Kurzschluss nach Plus
- 17751 Zündausgang 2 Kurzschluß nach Masse
- 17752 Zündausgang 2 Kurzschluss nach Plus
- 17753 Zündausgang 3 Kurzschluß nach Masse
- 17755 Bank 2, Nockenwellenpositions-/ Kurbelwellenpositionssensor falsche Zuordnung
- 17756 Zündausgang 1 Unterbrechung
- 17757 Zündausgang 2 Unterbrechung
- 17763 Zündansteuerung Zyl. 1 Unterbrechung
- 17764 Zündansteuerung Zyl. 1 Kurzschluß nach Plus
- 17765 Zündansteuerung Zyl. 1 Kurzschluß nach Masse
- 17766 Zündansteuerung Zyl. 2 Unterbrechung
- 17767 Zündansteuerung Zyl. 2 Kurzschluß nach Plus
- 17768 Zündansteuerung Zyl. 2 Kurzschluß nach Masse
- 17769 Zündansteuerung Zyl. 3 Unterbrechung
- 17770 Zündansteuerung Zyl. 3 Kurzschluß nach Plus
- 17771 Zündansteuerung Zyl. 3 Kurzschluß nach Masse
- 17772 Zündansteuerung Zyl. 4 Unterbrechung
- 17773 Zündansteuerung Zyl. 4 Kurzschluß nach Plus
- 17774 Zündansteuerung Zyl. 4 Kurzschluß nach Masse
- 17775 Zündansteuerung Zyl. 5 Unterbrechung
- 17776 Zündansteuerung Zyl. 5 Kurzschluß nach Plus
- 17777 Zündansteuerung Zyl. 5 Kurzschluß nach Masse
- 17778 Zündansteuerung Zyl. 6 Unterbrechung
- 17779 Zündansteuerung Zyl. 6 Kurzschluß nach Plus
- 17780 Zündansteuerung Zyl. 6 Kurzschluß nach Masse
- 17781 Zündansteuerung Zyl. 7 Unterbrechung
- 17782 Zündansteuerung Zyl. 7 Kurzschluß nach Plus
- 17783 Zündansteuerung Zyl. 7 Kurzschluß nach Masse
- 17784 Zündansteuerung Zyl. 8 Unterbrechung

- 17785 Zündansteuerung Zyl. 8 Kurzschluß nach Plus
- 17786 Zündansteuerung Zyl. 8 Kurzschluß nach Masse
- 17793 Steuergerät defekt
- 17794 Steuergerät defekt
- 17795 Steuergerät defekt
- 17796 Steuergerät defekt
- 17797 Steuergerät 2 für Dieseldirekteinspritzanlage -J494 defekt
- 17799 Bank 2 Nockenwellenpositionssensor -G40 Kurzschluß nach Masse
- 17800 Bank 2 Nockenwellenpositionssensor -G40 Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
- 17801 Zündausgang 1 elektr. Fehler im Stromkreis
- 17802 Zündausgang 2 elektr. Fehler im Stromkreis
- 17803 Zündausgang 3 elektr. Fehler im Stromkreis
- 17805 Geberrad für Motordrehzahl Adaptionsgrenze erreicht
- 17806 Motordrehzahlsignal, TD Kurzschluss nach Masse
- 17807 Motordrehzahlsignal, TD Kurzschluss nach Plus
- 17808 Ventil für Abgasrückführung -N18 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 17809 Ventil für Abgasrückführung -N18 Kurzschluß nach Masse
- 17810 Ventil für Abgasrückführung -N18 Kurzschluss nach Plus
- 17811 Abgasrückführungssystem Regeldifferenz
- 17812 Abgasrückführungssystem Grundeinstellung nicht durchgeführt
- 17815 Temperaturfühler für Abgasrückführung -G98 Signal zu klein
- 17816 Temperaturfühler für Abgasrückführung -G98 Signal zu groß
- 17817 Tankentlüftungsventil -N80 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 17818 Tankentlüftungsventil -N80 Kurzschluß nach Plus
- 17819 Bank 2, Sekundärluftsystem Durchsatz zu klein
- 17822 Bank 2, Sekundärluftsystem Leck erkannt
- 17828 Sekundärlufteinblasventil -N112 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 17829 Sekundärlufteinblasventil -N112 Kurzschluß nach Masse
- 17830 Sekundärlufteinblasventil -N112 Kurzschluß nach Plus
- 17831 Bank 1, Sekundärluftsystem Durchsatz zu klein
- 17832 Bank 1, Sekundärluftsystem Leck erkannt
- 17833 Tankentlüftungsventil -N80 Kurzschluß nach Masse
- 17834 Tankentlüftungsventil -N80 Unterbrechung
- 17840 Sekundärlufteinblasventil -N112 Unterbrechung
- 17841 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 Unterbrechung
- 17842 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 Kurzschluß nach Plus
- 17843 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 Kurzschluß nach Masse
- 17844 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 17845 Ventil 2 für Abgasrückführung -N213 Kurzschluss nach Plus
- 17846 Ventil 2 für Abgasrückführung -N213 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
- 17847 Potentiometer für Abgasrückführung -G212 Fehler in Grundeinstellung
- 17848 Ventil für Abgasrückführung -N18 Unterbrechung
- 17849 Ventil für Abgasrückführung -N18 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
- 17850 Potentiometer für Abgasrückführung -G212 Signal zu groß
- 17851 Potentiometer für Abgasrückführung -G212 Signal zu klein
- 17858 Sekundärluftsystem Kurzschluß nach Plus
- 17859 Sekundärluftsystem Kurzschluß nach Masse
- 17860 Sekundärluftsystem Unterbrechung
- 17889 Relais für Sekundärluftpumpe 2 -J545 Unterbrechung
- 17890 Relais für Sekundärluftpumpe 2 -J545 Kurzschluß nach Plus
- 17891 Relais für Sekundärluftpumpe 2 -J545 Kurzschluß nach Masse
- 17892 Relais für Sekundärluftpumpe 2 -J545 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 17893 Sekundärlufteinblasventil 2 -N320 Unterbrechung
- 17894 Sekundärlufteinblasventil 2 -N320 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 17895 Sekundärlufteinblasventil 2 -N320 Kurzschluß nach Masse

- 17896 Sekundärlufteinblasventil 2 -N320 Kurzschluß nach Plus
- 17897 Tankentlüftungsventil 2 -N333 Kurzschluß nach Plus
- 17898 Tankentlüftungsventil 2 -N333 Kurzschluß nach Masse
- 17899 Tankentlüftungsventil 2 -N333 Unterbrechung
- 17900 Tankentlüftungsventil 2 -N333 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 17902 Tankentlüftungssystem 2 Durchsatz fehlerhaft
- 17908 Kraftstoffpumpenrelais -J17 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 17909 Kraftstoffpumpenrelais -J17 Kurzschluß nach Masse
- 17910 Kraftstoffpumpenrelais -J17 Kurzschluß nach Plus
- 17911 Belastungssignal von Generatorklemme DF unplausibles Signal
- 17912 Luftansaugsystem Leck erkannt
- 17913 Leerlaufschalter -F60 schließt nicht/Unterbrechung
- 17914 Leerlaufschalter -F60 öffnet nicht/Kurzschluß nach Masse
- 17915 Leerlaufsystem-Lernwert untere Grenze erreicht
- 17916 Leerlaufsystem-Lernwert obere Grenze erreicht
- 17917 Ventil für Leerlaufstabilisierung -N71 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 17918 Ventil für Leerlaufstabilisierung -N71 Kurzschluß nach Plus
- 17919 Ventil für Saugrohrumschaltung -N156 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 17920 Ventil für Saugrohrumschaltung -N156 Kurzschluß nach Plus
- 17921 Ventil 2 für Saugrohrumschaltung -N261 Kurzschluß nach Plus
- 17922 Ventil 2 für Saugrohrumschaltung -N261 Kurzschluß nach Masse
- 17923 Ventil für Saugrohrumschaltung -N156 Kurzschluß nach Masse
- 17924 Ventil für Saugrohrumschaltung -N156 Unterbrechung
- 17925 Hauptrelais -J271 elektr. Fehler im Stromkreis
- 17926 Hauptrelais -J271 Kurzschluß nach Plus
- 17927 Bank 1, Nockenwellenverstellung Fehlfunktion
- 17928 Ventil 2 für Saugrohrumschaltung -N261 Unterbrechung
- 17930 Bank 2, Nockenwellenverstellung Fehlfunktion
- 17931 Crash-Signal vom Airbag-Steuergerät unplausibles Signal
- 17932 Kraftstoffpumpenrelais -J17 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
- 17934 Bank 1, Nockenwellenverstellung -N205 Kurzschluß nach Plus
- 17935 Bank 1, Nockenwellenverstellung -N205 Kurzschluß nach Masse
- 17936 Bank 1, Nockenwellenverstellung -N205 Unterbrechung
- 17937 Nockenwellenverstellung Kurzschluß nach Plus
- 17938 Nockenwellenverstellung Kurzschluß nach Masse
- 17939 Nockenwellenverstellung Unterbrechung
- 17942 Bank 2, Nockenwellenverstellung -N208 Kurzschluß nach Plus
- 17943 Bank 2, Nockenwellenverstellung -N208 Kurzschluß nach Masse
- 17944 Bank 2, Nockenwellenverstellung -N208 Unterbrechung
- 17947 Kupplungspedalschalter -F36 unplausibles Signal
- 17948 Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal Signal zu gross
- 17949 Kraftstoffpumpenrelais -J17 Unterbrechung
- 17950 Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 unplausibles Signal
- 17951 Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 Signal zu klein
- 17952 Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 Signal zu groß
- 17953 Drosselklappensteuerung Fehlfunktion
- 17954 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 Kurzschluss nach Plus
- 17955 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 Kurzschluss nach Masse
- 17956 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 Unterbrechung
- 17957 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
- 17958 Ladedruck Regeldifferenz
- 17961 Signal Höhenggeber / Saugrohrdruck unplausibles Verhältnis
- 17962 Drosselklappensteuereinheit -J338 Bedingungen für Grundeinstellung nicht erfüllt
- 17963 Maximaler Ladedruck überschritten
- 17964 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
- 17965 Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten

- 17966 Drosselklappenantrieb -G186 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 17967 Drosselklappensteuereinheit -J338 Fehler in Grundeinstellung
- 17968 Maximale Motordrehzahl überschritten
- 17972 Drosselklappensteuereinheit -J338 Unterspannung bei Grundeinstellung
- 17973 Drosselklappensteuereinheit -J338 unterer Anschlag wird nicht erreicht
- 17976 Drosselklappensteuereinheit -J338 mechanischer Fehler
- 17977 Schalter für GRA -E45 unplausibles Signal
- 17978 Motorsteuergerät gesperrt
- 17979 Ventil links für Motorlagerung -N144 Kurzschluß nach Plus
- 17980 Ventil links für Motorlagerung -N144 Kurzschluß nach Masse
- 17981 Ventil links für Motorlagerung -N144 Unterbrechung
- 17982 Ventil links für Motorlagerung -N144 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 17983 Ventil rechts für Motorlagerung -N145 Kurzschluß nach Plus
- 17984 Ventil rechts für Motorlagerung -N145 Kurzschluß nach Masse
- 17985 Ventil rechts für Motorlagerung -N145 Unterbrechung
- 17986 Ventil rechts für Motorlagerung -N145 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 17987 Drosselklappensteuereinheit -J338 Adaption nicht gestartet
- 17988 Drosselklappenantrieb Bank 1 Fehlfunktion
- 17989 Drosselklappen-Steuereinheit -J338 Grundeinstellung nicht durchgeführt
- 17990 Leerlauf Adaptionsgrenze erreicht
- 17994 Ventile für Motorlagerung -N144 / -N145 Kurzschluß nach Plus
- 18008 Spannungsversorgung Kl. 15 Spannung zu klein
- 18009 Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30 -J317 unplausibles Signal
- 18010 Spannungsversorgung Kl.30 Spannung zu klein
- 18011 Steuergerät defekt
- 18012 Steuergerät defekt
- 18014 Schlechtwegeinfo / Motorsollmoment vom ABS-Steuergerät elektrischer Fehler im Stromkreis
- 18017 Crashabschaltung wurde ausgelöst
- 18018 Steuergerät defekt
- 18019 Anforderung Fehlerlampe ein Kurzschluß nach Masse
- 18020 Motorsteuergerät falsch codiert
- 18023 Geber für Öltemperatur -G8 unplausibles Signal
- 18024 Kontrolllampe für Vorglühzeit -K29 Kurzschluß nach Plus
- 18025 Kontrolllampe für Vorglühzeit -K29 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
- 18026 Relais für Glühkerzen -J52 Kurzschluss nach Plus
- 18027 Relais für Glühkerzen -J52 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
- 18031 Datenbus-Antrieb keine Kommunikation
- 18032 Anforderung Fehlerlampe ein aktiv
- 18033 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft vom Getriebe-Steuergerät
- 18034 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Getriebe-Steuergerät
- 18036 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Geber für Lenkwinkel
- 18038 Geber für Gaspedalstellung -G79 Signal zu klein
- 18039 Geber für Gaspedalstellung -G79 Signal zu gross
- 18040 Geber für Gaspedalstellung -G79 Versorgungsspannung
- 18041 Geber 2 für Gaspedalstellung -G185 Signal zu klein
- 18042 Geber 2 für Gaspedalstellung -G185 Signal zu groß
- 18043 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät
- 18044 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Airbag-Steuergerät
- 18045 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft von elektronischer Zentralelektrik
- 18047 Geber 1/2 für Gaspedalstellung -G79 und -G185 unplausibles Signal
- 18048 Steuergerät defekt
- 18049 Bitte Fehlerspeicher des Klima-Steuergerätes auslesen
- 18053 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Allrad-Steuergerät

- 18055 Codierung / Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
- 18056 Datenbus Antrieb defekt
- 18057 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
- 18058 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Kombiinstrument
- 18060 Bitte Fehlerspeicher des Getriebe-Steuergerätes auslesen
- 18061 Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerätes auslesen
- 18062 Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
- 18064 Klimaanlage Eingang/Ausgang Kurzschluss nach Masse
- 18065 Klimaanlage Eingang/Ausgang Kurzschluss nach Plus
- 18067 Kühlerlüfteransteuerung 1 Kurzschluss nach Plus
- 18068 Kühlerlüfteransteuerung 1 Kurzschluss nach Masse
- 18069 Kühlerlüfteransteuerung 2 Kurzschluss nach Plus
- 18070 Kühlerlüfteransteuerung 2 Kurzschluss nach Masse
- 18071 Ansteuerung Ventile Pumpe/Düse Kurzschluß nach Plus
- 18072 Ansteuerung Ventile Pumpe/Düse elektrischer Fehler im Stromkreis
- 18073 Ansteuerung Ventile Pumpe/Düse mechanischer Fehler
- 18074 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 -N240 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 18075 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 -N241 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 18076 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 -N242 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 18077 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 -N243 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 18080 Kühlerlüfteransteuerung 1 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
- 18081 Geschwindigkeitssignal Fehlermeldung vom ABS Steuergerät
- 18084 Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung -K132 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 18085 Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung -K132 Kurzschluss nach Plus
- 18086 Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung -K132 Kurzschluß nach Masse
- 18087 Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung -K132 Unterbrechung
- 18089 Steuergeräte-Programmierung Programmierung nicht beendet
- 18090 Datenbus-Antrieb un plausible Botschaft vom ABS-Steuergerät
- 18098 Fehlerlampe für Eigendiagnose -K83 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 18099 Fehlerlampe für Eigendiagnose -K83 Unterbrechung
- 18100 Fehlerlampe für Eigendiagnose -K83 Kurzschluß nach Masse
- 18101 Fehlerlampe für Eigendiagnose -K83 Kurzschluß nach Plus
- 18112 Kick-Down-Schalter -F8 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 18132 Signal für Anlaßsperre Kurzschluß nach Masse
- 18137 Signal für Anlaßsperre Kurzschluß nach Plus
- 18141 Schalter für Tiptronic, zurück -F189 Kurzschluß nach Masse
- 18147 Schalter für Tiptronic, hoch -F189 Kurzschluß nach Masse
- 18148 Kupplung überlastet
- 18149 Kupplungsdruckadaption Adaptionsgrenze erreicht
- 18150 Kupplungsmomentenadaption Adaptionsgrenze erreicht
- 18151 Kupplungsschlupfüberwachung Signal zu groß
- 18152 Schalter für Tiptronic, Erkennung -F189 Kurzschluß nach Masse
- 18153 Versorgungsspannung für Magnetventile Kurzschluß nach Plus
- 18155 Versorgungsspannung für Magnetventile Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
- 18156 Steuergerät defekt
- 18157 Steuergerät für Automatikgetriebe falsche Codierung
- 18158 Spannungsversorgung Spannung zu klein
- 18159 Spannungsversorgung Spannung zu groß
- 18160 Spannungsversorgung un plausibles Signal
- 18169 Schaltsperre Magnet -N110 Kurzschluß nach Masse
- 18170 Schaltsperre Magnet -N110 Kurzschluß nach Plus
- 18171 Schaltsperre Magnet -N110 Unterbrechung
- 18172 Getriebetemperaturüberwachung
- 18179 Lastsignal vom Motor-Steuergerät Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus

- 18180 Lastsignal vom Motor-Steuergerät Kurzschluß nach Masse
- 18181 Geber 1 für Hydraulikdruck -G193 Signal zu groß
- 18192 Hoch- / Rückschaltleitung Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
- 18193 Hoch- / Rückschaltleitung Kurzschluß nach Plus
- 18194 Relais für Rückfahrlicht Unterbrechung
- 18195 Signal für Rückfahrlicht Kurzschluß nach Masse
- 18196 Signal für Rückfahrlicht Kurzschluß nach Plus
- 18198 Signal für Wählbereichsanzeige Unterbrechung
- 18199 Signal für Wählbereichsanzeige Kurzschluß nach Masse
- 18200 Signal für Wählbereichsanzeige Kurzschluß nach Plus
- 18201 Geber 2 für Getriebedrehzahl -G196 kein Signal
- 18203 Signal für Fahrgeschwindigkeit Unterbrechung
- 18204 Signal für Fahrgeschwindigkeit Kurzschluß nach Masse
- 18205 Signal für Fahrgeschwindigkeit Kurzschluß nach Plus
- 18206 Geber 2 für Getriebedrehzahl -G196 unplausibles Signal
- 18221 Druckregelventil 1 -N215 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 18222 Druckregelventil 1 -N215 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
- 18223 Druckregelventil 1 -N215 Kurzschluß nach Plus
- 18226 Druckregelventil 2 -N216 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 18227 Druckregelventil 2 -N216 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
- 18228 Druckregelventil 2 -N216 Kurzschluß nach Plus
- 18232 Druckregelventil 3 -N216 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
- 18233 Druckregelventil 3 -N216 Kurzschluß nach Plus
- 18237 Druckregelventil 4 -N216 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
- 18238 Druckregelventil 4 -N216 Kurzschluß nach Plus
- 18242 Druckregelventil 5 -N216 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
- 18243 Druckregelventil 5 -N216 Kurzschluß nach Plus
- 18249 Motor- / Getriebesteuergerät Varianten passen nicht zusammen
- 18256 Bitte Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts auslesen
- 18258 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Motorsteuergerät
- 18259 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
- 18261 Datenbus Antrieb unplausible Botschaft vom ABS-Steuergerät
- 18262 Datenbus-Antrieb defekt
- 18263 Datenbus-Antrieb Softwarestandsüberwachung (Datenbus Antrieb)
- 18264 Drosselklappenpotentiometer -G69 Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
- 18265 Lastsignal Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
- 18266 Drehzahl vom Motorsteuergerät Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
- 18269 Geber für Gaspedalstellung -G79 Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
- 18308 Kühlerlüfteransteuerung 2 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
- 18309 Steuergerät für Kühlerlüfternachlauf -J138 Kurzschluss nach Plus
- 18310 Steuergerät für Kühlerlüfternachlauf -J138 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
- 18311 Ventil für Lüfter Kühlmittel -N313 Kurzschluss nach Plus
- 18312 Ventil für Lüfter Kühlmittel -N313 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
- 18313 Relais für Pumpe Ladeluftkühlung -J536 Kurzschluss nach Plus
- 18314 Relais für Pumpe Ladeluftkühlung -J536 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
- 18315 Datenbus Motor/Motor defekt
- 18316 Datenbus Motor/Motor Softwarestandsüberwachung
- 18317 Datenbus Motor/Motor fehlende Botschaft vom Motorsteuergerät 1
- 18318 Datenbus Motor/Motor fehlende Botschaft vom Motorsteuergerät 2
- 18319 Synchronisationsleitung Motor/Motor elektrischer Fehler im Stromkreis
- 18328 Ventil für Motorlagerung -N144 / 145 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
- 18331 Bitte Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät 2 auslesen
- 18332 Steuergerätepinodierung unplausibles Signal
- 18333 Relais für Kühlmittelzusatzpumpe -J496 Kurzschluß nach Plus
- 18334 Relais für Kühlmittelzusatzpumpe -J496 Kurzschluß nach Masse

- 18334 Relais für Kühlmittelzusatzpumpe -J496 Kurzschluß nach Masse
- 18335 Relais für Kühlmittelzusatzpumpe -J496 Unterbrechung
- 18342 Temperaturfühler für Antriebskreislauf Kühlerlüfter -G382 Signal zu klein
- 18343 Temperaturfühler für Antriebskreislauf Kühlerlüfter -G382 Signal zu groß
- 19456 Kontrolllampe für Vorglühzeit -K29
- 19458 Kick-down-Schalter -F8 unplausibles Signal
- 19459 Relais für kleine Heizleistung -J359 Kurzschluß nach Plus
- 19461 Relais für große Heizleistung -J360 Kurzschluß nach Plus
- 19463 Nockenwellenpositionssensor -G40 kein Signal
- 19464 Nockenwellenpositionssensor -G40 Signal außerhalb der Toleranz
- 19465 Relais für Pumpe, Kraftstoffkühlung -J445 Kurzschluss nach Plus
- 19466 Relais für Pumpe, Kraftstoffkühlung -J445 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
- 19467 Relais für elektr. Kraftstoffpumpe 2 -J49 Kurzschluss nach Plus
- 19468 Relais für elektr. Kraftstoffpumpe 2 -J49 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
- 19469 Ventil 2 für Ladedruckbegrenzung -N274 Kurzschluss nach Plus
- 19470 Ventil 2 für Ladedruckbegrenzung -N274 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
- 19471 Ventil für Kraftstoff-Bypass -N312 Kurzschluss nach Plus
- 19472 Ventil für Kraftstoff-Bypass -N312 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
- 19473 Ventil für Abgasklappe 1 -N321 Kurzschluß nach Plus
- 19474 Ventil für Abgasklappe 1 -N321 Kurzschluß nach Masse
- 19475 Ventil für Abgasklappe 1 -N321 Unterbrechung
- 19476 Ventil für Abgasklappe 1 -N321 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 19481 Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb 2 -G297 unplausibles Signal
- 19482 Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb 2 -G297 Signal zu klein
- 19483 Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb 2 -G297 Signal zu groß
- 19484 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb 2 -G298 unplausibles Signal
- 19485 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb 2 -G298 Signal zu klein
- 19486 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb 2 -G298 Signal zu groß
- 19487 Drosselklappenantrieb 2 -G296 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 19488 Drosselklappensteuereinheit 2 -J544 Fehler in Grundeinstellung
- 19489 Geber 2 für Ansauglufttemperatur -G299 Signal zu klein
- 19490 Geber 2 für Ansauglufttemperatur -G299 Signal zu groß
- 19491 Drosselklappensteuereinheit 2 -J544 mechanischer Fehler
- 19492 Drosselklappensteuereinheit 2 -J544 Unterspannung bei Grundeinstellung
- 19493 Drosselklappensteuereinheit 2 -J544 Adaption nicht gestartet
- 19494 Drosselklappensteuereinheit 2 -J544 unterer Anschlag wird nicht erreicht
- 19560 Umschaltventil für Saugrohrklappe -N239 Kurzschluss nach Plus
- 19561 Umschaltventil für Saugrohrklappe -N239 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
- 19656 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
- 19657 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
- 19658 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Heizstromkreis Unterbrechung
- 19659 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Heizstromkreis elektrischer Fehler
- 19662 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Spannung zu groß
- 19663 Abgas-Bank 3, Sonde 1 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 19664 Abgas-Bank 3, Sonde 1 keine Aktivität
- 19665 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Signal zu langsam
- 19666 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Heizstromkreis Leistung zu gering
- 19671 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
- 19672 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
- 19673 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Heizstromkreis Unterbrechung
- 19674 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Heizstromkreis elektrischer Fehler
- 19675 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Innenwiderstand zu groß
- 19676 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Spannung zu klein
- 19677 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Spannung zu groß
- 19678 Abgas-Bank 3, Sonde 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 19679 Abgas-Bank 3, Sonde 2 keine Aktivität

- 19079 Abgas-Bank 3, Sonde 2 keine Aktivität
- 19680 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Signal zu langsam
- 19686 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
- 19687 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
- 19688 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Heizstromkreis Unterbrechung
- 19689 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Heizstromkreis elektrischer Fehler
- 19692 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Spannung zu groß
- 19693 Abgas-Bank 4, Sonde 1 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 19694 Abgas-Bank 4, Sonde 1 keine Aktivität
- 19695 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Signal zu langsam
- 19696 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Heizstromkreis Leistung zu gering
- 19701 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
- 19702 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
- 19703 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Heizstromkreis Unterbrechung
- 19704 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Heizstromkreis elektr. Fehler
- 19705 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Innenwiderstand zu groß
- 19706 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Spannung zu klein
- 19707 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Spannung zu groß
- 19708 Abgas-Bank 4, Sonde 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 19709 Abgas-Bank 4, Sonde 2 keine Aktivität
- 19710 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Signal zu langsam
- 19716 Abgasbank 1/2 Lambda-Sonden vor Kat vertauscht
- 19717 Abgasbank 3/4 Lambda-Sonden vor Kat vertauscht
- 19718 Abgasbank 1/2 Lambda-Sonden nach Kat vertauscht
- 19719 Abgasbank 3/4 Lambda-Sonden nach Kat vertauscht
- 19720 Vorkatalysator Abgasbank 3 Wirkung zu gering
- 19721 Vorkatalysator Abgasbank 4 Wirkung zu gering
- 19756 Bank 1, Nockenwellenpositionssensor, Auslaß -G300 Kurzschluß nach Masse
- 19757 Bank 1, Nockenwellenpositionssensor, Auslaß -G300 Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
- 19758 Bank 2, Nockenwellenpositionssensor, Auslaß -G301 Kurzschluß nach Masse
- 19759 Bank 2, Nockenwellenpositionssensor, Auslaß -G301 Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
- 19760 Bank 1, Auslaß-Nockenwellenpositionssensor -G300 / Kurbelwellenpositionssensor -G28 falsche Zuordnung
- 19761 Bank 2, Auslaß-Nockenwellenpositionssensor -G301 / Kurbelwellenpositionssensor -G28 falsche Zuordnung
- 65535 Steuergerät defekt

Fehlerarten:

- 01-00 Kurzschluß nach Plus
- 02-00 Kurzschluß nach Masse
- 03-00 kein Signal
- 04-00 mechanischer Fehler
- 05-00 Eingang offen
- 06-00 Signal zu groß
- 07-00 Signal zu klein
- 08-00 Regelgrenze überschritten
- 09-00 Adaptionsgrenze überschritten
- 10-00 Adaptionsgrenze unterschritten
- 11-00 Regelgrenze unterschritten
- 12-00 Adaptionsgrenze (mul.) überschritten
- 13-00 Adaptionsgrenze (mul.) unterschritten
- 14-00 Adaptionsgrenze (add.) überschritten
- 15-00 Adaptionsgrenze (add.) unterschritten
- 16-00 Signal außerhalb der Toleranz
- 17-00 Regeldifferenz
- 18-00 oberer Anschlagwert
- 19-00 unterer Anschlagwert

- 20-00 Fehler in Grundeinstellung
- 21-00 Zeit für Druckaufbau vorn zu lang
- 22-00 Zeit für Druckabbau vorn zu lang
- 23-00 Zeit für Druckaufbau hinten zu lang
- 24-00 Zeit für Druckabbau hinten zu lang
- 25-00 undefinierter Schalterzustand
- 26-00 Ausgang offen
- 27-00 unplausibles Signal
- 28-00 Kurzschluss nach Plus
- 29-00 Kurzschluss nach Masse
- 30-00 Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus
- 31-00 Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse
- 32-00 Widerstandswert zu groß
- 33-00 Widerstandswert zu klein
- 34-00 Keine Fehlerart erkannt
- 35-00
- 36-00 Unterbrechung
- 37-00 defekt
- 38-00 Ausgang schaltet nicht / Kurzschluss nach Plus
- 39-00 Ausgang schaltet nicht / Kurzschluss nach Masse
- 40-00 Kurzschluss zu anderem Ventil
- 41-00 blockiert oder spannungslos
- 42-00 Drehzahlabweichung zu groß
- 43-00 geschlossen
- 44-00 Kurzschluss
- 45-00 Steckverbindung
- 46-00 undicht
- 47-00 falsch angeschlossen
- 48-00 Spannungsversorgung
- 49-00 keine Kommunikation
- 50-00 Stellung früh nicht erreicht
- 51-00 Stellung spät nicht erreicht
- 52-00 Spannungsversorgung zu groß
- 53-00 Spannungsversorgung zu klein
- 54-00 falsche Ausstattung
- 55-00 Adaption nicht erfolgt
- 56-00 im Notlauf
- 57-00 elektrischer Fehler im Stromkreis
- 58-00 verriegelt nicht
- 59-00 entriegelt nicht
- 60-00 safed nicht
- 61-00 entsafed nicht
- 62-00 keine oder falsche Einstellung
- 63-00 Temperaturabschaltung
- 67-00 Sollwert nicht erreicht
- 68-00 Zylinder 1
- 69-00 Zylinder 2
- 70-00 Zylinder 3
- 71-00 Zylinder 4
- 72-00 Zylinder 5
- 73-00 Zylinder 6
- 74-00 Zylinder 7
- 75-00 Zylinder 8
- 76-00 Klemme 30 fehlt
- 77-00 interne Spannungsversorgung
- 78-00 fehlende Botschaften
- 79-00 bitte Fehlerspeicher auslesen

- 80-00 im Eindrahtbetrieb
- 81-00 offen
- 82-00 ausgelöst
- 160-00 Widerstandswert zu groß
- 161-00 Widerstandswert zu klein
- 192-00 zur Zeit nicht prüfbar
- 193-00 nicht berechtigt
- 194-00 Abgleich nicht durchgeführt

Anmerkungen

- alles ohne jegliche Gewähr^

Siehe auch