Kontrollampe für Drehstromgenerator geht bei Drehzahlsteigerung nicht aus

Leitung zwischen Drehstromgenerator (D+) und Kontrollampe -K2- prüfen

- ”D+”- Leitung am Drehstromgenerator abschrauben
- Zündung einschalten

Kontrollampe leuchtet nicht	Kontrollampe leuchtet
Drehstromgenerator oder Spannungsregler defekt. Fehlersuchprogramm Nr. 6	

- Zündung ausschalten
- Die Leitung -blau- der Kammer 12 an der Steckverbindung T32, am Schalttafeleinsatz trennen
- Zündung einschalten

Kontrollampe leuchtet nicht	Kontrollampe leuchtet
Die Leitung ”D+” zwischen Drehstromgenerator, Zündanlaßschalter und Schalttafeleinsatz hat Masseschluß. Die Leitungsführung nach Stromlaufplan prüfen.	Schalttafeleinsatz erneuern