



### Benötigte Teile:

- \* Torx 25 Schraubenzieher
- \* Torx 30 Schraubenzieher

### 1. Motorhaube aufmachen



### 2. Grill abklipsen und hochklappen



Die beiden Klipse in der Mitte müssen rausgezogen werden; die anderen Haltepunkte sind nur geklippt.

Nachdem die Klipse rausgeholt wurden muss man die Nase oben in der Mitte eindrücken um den Grill abklappen zu können.



Danach kann der Grill hochgeklappt werden, unter dem dann 5 große Schrauben zum Vorschein kommen.

### 3. Schrauben im Radkasten lösen



4 Schrauben sind auf beiden Seiten zu lösen!!! Die oberen 3 für die Schürze, die jeweils untere für die Lippe.

#### 4. Schrauben in den Lufteinlässen lösen



Die Schraube sitzt oben, auf der Fahrerseite ist zusätzlich der Temperatursensor angebracht, der ausgeklipst werden muss.

#### 5. Restliche Schrauben lösen



Danach die Frontschürze vorsichtig nach vorn abziehen und beiseite legen.



## 6. Scheinwerfer demontieren

Zuerst die Stecker auf der Rückseite abziehen.

Danach je 2 Schrauben ober- und unterhalb der Scheinwerfer lösen und die Scheinwerfer vorsichtig nach vorn herausziehen.



Und so sieht das Ergebnis dann aus:



### **ACHTUNG:**

Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für eventuelle Schäden (oder Misslingen) beim Einbau bzw. der Verwendung dieser Anleitungen! Es handelt sich hierbei lediglich um Beschreibungen wie wir (bzw. die jeweiligen Autoren) den Einbau gemacht haben!!!  
Wir bitten daher um Verständnis.

Team-Dezent