

Benötigte Teile:

3B1 867 171 C Griff Fahrer - ca. 45,- EUR

1J0 867 171 C Griff hinten links - ca. 45,- EUR

2 Stk. 1J0 867 172 C Griff Beifahrer bzw. hinten rechts - ca. 45,- EUR

1. Fahrer-Tür:

Das Hinterteil des (Halte-)Griffes muss nach außen abgehoben werden (siehe Bild links). Anschließend kann man die komplette Schalteinheit nach oben abnehmen (ist nur geklippt) und den Stecker abstecken.

Im Anschluss kann die „Tasteneinheit“ von der Blende getrennt werden: dazu schraubt man die 3 darunter befindlichen Kreuz-Schrauben heraus. Die Blende von hinten, ohne „Tasteneinheit“ sieht man auf dem rechten Bild.



Nun wird die „Tasteneinheit“ auf die neue Alublende geschraubt! Der weitere Einbau erfolgt dann genau in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau!

2. Beifahrerseite (gilt auch für die beiden hinteren Türen):

Den Griff mit einem flachen Schraubenzieher an der unteren Seite abhebeln (siehe Pfeile am Bild).



Die 3 Halteklipse vom alten auf den neuen Griff umstecken (Bild) und den neuen Griff wieder einbauen.

**3. Jetzt kann man das Ergebnis bewundern:**

