

Tausch der original Alarm Hupe gegen Chirp Sirene

(Die Bilder und der größte Teil des Textes wurden von Silverbora erstellt, von G4_Devil noch mal überarbeitet)

Stand: Mai 2003

--- Die Beschreibung wird am Beispiel der 6-Ton Sirene von CarGuard durchgeführt ---

<http://www.carguard.de/>

Mit sechs unterschiedlichen 127 dB lauten Sirenentönen. Sehr kompakt und stabil.
Art. Nr. SI6T 29,- €



--- Hier ein Bild von mir (G4_Devil) ---



So Leute, hab mir jetzt mal die Mühe gemacht eine kleine Anleitung zum Tausch der original Alarm Hupe gegen eine von CarGuard zu schreiben. Die Hupe kostet ca. 30€ und ist innerhalb von 2 Tagen (bei Online Bestellung) bei Euch.

Der Zweck ist der das dann beim auf- und zusperren dieser coole "Chirp" Ton wie bei den US-Cars anstatt des "tutut" kommt.

--- Diese beiden Kanäle müssen aber zuvor mit der VAG-Com Software freigeschaltet werden ---

Kanal 06

Hupen beim entriegeln
1 = ein; 0 = aus

Kanal 07

Hupen beim verriegeln
1 = ein; 0 = aus

So schaut es am Anfang aus:



Gummileiste abziehen und Scheibenwischer mit einer 13ér Nuss entfernen (gingen bei mir sehr schwer ab)

Dann die komplette Plastikabdeckung nach oben hin ausclipsen (geht auch etwas schwer)!!



Neben dem Wischermotor sitzt dann die Alarm Hupe. Der Stecker ist etwas umständlich abzubekommen, aber mit einem Schraubenzieher und viel Gefühl, kein Problem.



Meine neue Hupe hat 4 Kabel (Dauer +, Dauer-, Trigger +, Trigger -), einfach die beiden + und - Kabel jeweils in einen 6,3mm Kabelschuh crimpen und mit dem Stecker (siehe Bild) verbinden.
Bei mir war es so dass wenn die beiden Kabel falsch montiert waren die Hupe nicht funktionierte!!

Bei der CarGuard 6-Ton Sirene ist die Kabelbelegung so:
Rot/Schwarze an Minus (-), **Rote** an Plus (+)!!!
*Das zusammenhängende **schwarze** Kabel bleibt so wie es ist.*



Dem Bügel für die neue Hupe habe ich einfach an der Halterung für den Scheibenwischerrahmen montiert, geht ohne Probleme. Die original Alarm Hupe habe ich übrigens zwecks Rückrüstung drin gelassen.



Dann einfach die Hupe am Bügel montieren und die Kabel mit Isolierband oder Kabelbinder sichern und im Kabelbaum nebenan befestigen.

Funktion der Hupe kontrollieren und alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Alles in allem dauert der Umbau ca. 30 min.



Und hier noch einige Bilder der Sirene:





Made by Silverbora & G4_Devil (www.GolfIV.de)