

Anlasser dreht sich zu langsam und zieht den Motor nicht durch

Prüfvoraussetzung:

Keilriemenspannung i.O.!

