

Batterie entlädt sich selbstständig (Verdacht auf Kriechströme)

Prüfvoraussetzung:


Batterie i.O.!

Mögliche Fehlerursachen sind:

- ◆ korrodierte und verschmutzte Kontakte
- ◆ durchgescheuerte Leitungen
- ◆ interner Schluß in Aggregaten

Zur Fehlersuche werden benötigt:

- ◆ Handmultimeter V.A.G 1526 A, Digitalmultimeter V.A.G 1715 oder Digitalmultimeter V.A.G 1315 A
- ◆ Meßhilfsmittelset V.A.G 1594 A
- ◆ Gültiger Stromlaufplan



Ende des Fehlersuchprogrammes