


Steuergeräte und Relais

- Steuergerät für ABS/ABS mit EDS 3/2
- Zentralsteuergerät für Komfortsystem 3/3
- Steuergerät für Schiebedachverstellung 3/3
- Steuergerät für Climatronic 3/4
- Türsteuergerät Fahrerseite und Beifahrerseite 3/5
- Türsteuergerät hinten links und hinten rechts 3/6
- Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig, mit Kühlerlüfternachlauf 3/7

Steuergerät für ABS/ABS mit EDS

◆ Im Motorraum links



Steuergerät


Leitungsstrang

Mehrfachsteckverbindung:

T 25 – Steckverbindung, 25-fach

Zentralsteuergerät für Komfortsystem

◆ Hinter der Schalttafel links




Steckerbelegung:

- 1 = T 23 – Mehrfachsteckverbindung, 23-fach
- 2 = T 15 – Mehrfachsteckverbindung, 15-fach


Steuergerät für Schiebedachverstellung

◆ Hinter der Innenleuchte vorn

- A – Leitungsstrang
- B – Steuergerät




Steuergerät für Climatronic



Steckerbelegung:

- 1 = T 16a – Mehrfachsteckverbindung, 16-fach
- 2 = T 12 – Mehrfachsteckverbindung, 12-fach
- 3 = T 20 – Mehrfachsteckverbindung, 20-fach
- 4 = T 16b – Mehrfachsteckverbindung, 16-fach

Türsteuergerät Fahrerseite und Beifahrerseite



Leitungsstrang


Steuergerät

Mehrfachsteckverbindung:

T 29 - Steckverbindung, 29-fach

T 29a - Steckverbindung, 29-fach

Türsteuergerät hinten links und hinten rechts



Leitungsstrang

Steuergerät


Mehrfachsteckverbindung:

T 18a – Steckverbindung, 18-fach

T18b – Steckverbindung, 18-fach

Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig, mit Kühlerlüfternachlauf

- ◆ Im Motorraum vorn links



Mehrfachsteckverbindung:

- T 4 – Steckverbindung, 4-fach
- T 10 – Steckverbindung, 10-fach