

# Steuergerätecodes

Die Funktionen kann man über Anpassung der Werte in den einzelnen Kanälen des Steuergerätes freischalten (Diagnosegerät mit entsprechender Funktionalität sollte vorhanden sein). Am Besten bei einer VW-Werkstatt machen lassen.

Dazu zuerst den Controller auswählen (Central Convinience). Dann Adaption. Nun kann der entsprechende Kanal ausgewählt und der Wert entsprechend der Tabelle geändert werden.

**ACHTUNG:** Es kann sein, dass dieser Trick ab dem Modell 2002 nicht mehr funktioniert!

Kanal	Beschreibung	Werte
03	Auto-Lock bei 15 km/h	1 = ein 0 = aus
04	Unlock bei Abziehen des Schlüssels	1 = ein 0 = aus
05	Innenraumüberwachung wird durch zweimaliges drücken der Fernbedienung aktiviert bzw. deaktiviert	1 = ein 0 = aus
06	Hupen beim Entriegeln	1 = ein 0 = aus
07	Hupen beim Verriegeln	1 = ein 0 = aus
08	Blinken beim Entriegeln	1 = ein 0 = aus
09	Blinken beim Verriegeln	1 = ein 0 = aus
10	Einstellungen Alarmhorn bei Alarmauslösung	1 = Rest Europa 2 = Deutschland 3 = Großbritannien