

Steuercodes zur Climatronic im Octavia

Um in den Wartungsmodus der Climatronic zu gelangen, sind folgende 3 Tasten gleichzeitig zu drücken:

Kälter + Gebläse „Minus“ + Econ

Das „Durchzappen“ erfolgt mit den beiden Temperaturtasten „Plus“ und „Minus“.

Die beste Funktion ist auf Kanal 16, denn da wird die aktuelle Geschwindigkeit digital angezeigt! Schaut mal auf die Abweichung zum Analogtacho.

00 = Gesamtstellwert, 0=max. kühlen, 255 max. heizen
01 = Innentemperaturfühler (am Bedienteil der Climatronic)
02 = Durchschnittlicher Sonneneinstrahlungsindex
03 = Sonneneinstrahlungsindex in mW/cm²
04 = Außentemperatur Stoßstange (gemittelt/verzögert)
05 = Aktueller Wert: Außentemperatur Stoßstange
06 = Temperatur Frischluftansaugkanal (?)
07 = Temperatur Fußauströmer
08 = Temperatur, aber kein Fühler angeschlossen
09 = Gebläseregelung (kann man mit +/- Gebläsemotor regeln)
10 = Gebläsestärke
11 = Temperaturklappe (0 = max. warm, 255 = max. kalt), (+/-)
12 = Klappe Oberkörper (+/-)
13 = Klappe Umluft (+/-)
14 = Klappe für Frontscheibe (+/-)
15 = Zeit seit Motorstart in Sekunden
16 = Geschwindigkeit (Digitaltacho)
17 = ?
18 = ist meistens 0. Sporadisch hatte ich dort 65, 68 und 69 (wenn's sehr, sehr heiß). Keine Idee, was es bedeutet.
19 = ?
20 = ?
21 = ?
22 = ?
23 = ? Temperatur Id. mit #7 ?!
24 = akt. Temperatur Wärmeklappe od.: eine über +/- einstellbare Temperatur. Ich nehme an es ist die maximal erlaubte Temperatur für Nr. 23 bzw. Nr. 7, damit die Füße nicht anbrennen
25 = ?
26 = Istwert Temperaturklappe
27 = ?
28 = ?
29 = Istwert Fußraum ?
30 = ?
31 = ?
32 = Istwert Umluftklappe
33 = ?
34 = ?
35 = Istwert Fensterdüse (Defroster düse oder wie sich der scheiß nennt)

36 = ?
37 = ?

ab 38 stehen feste werte:

38 = 10
39 = 0
40 = -51°C
41 = 0
42 = 3
43 = 2
44 = 0